

Bedienungsanleitung

DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition


DAB+/UKW-Stereoradio




TechniSat

1 Abbildungen

1.1 Frontansicht




1.2 Rückansicht



- 1 Schlagerparadies Radio-Taste (fix vergeben)
- 2 Direktwahltasten
- 3 Display
- 4 Lautstärkenregler
- 5 PRESET
- 6 Infrarotempfänger
- 7 Lautsprecher
- 8 MENU
- 9 INFO
- 10 Ein/Standby
- 11 SCAN
- 12 SELECT
- 13 Sleep
- 14 MODE
- 15 Wecker 1/2 Tasten
- 16 Teleskopantenne (aufgeschraubt)
- 17 Kopfhöreranschluss
- 18 AUX-Eingang
- 19 Netzteilbuchse
- 20 UPDATE-Buchse

1.3 Fernbedienung



21	Ein/Standby	29	SCAN
22	Pfeiltasten <>	30	Sleeptimer
23	OK	31	Wecker 1
24	Lautstärke	32	Wecker 2
25	MODE	33	Direktwahl-Tasten
26	MENU	34	CLOCK
27	INFO	35	SNOOZE
28	MUTE		

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abbildungen	2
1.1	Frontansicht	2
1.2	Rückansicht	2
1.3	Fernbedienung	4
2	Inhaltsverzeichnis	5
3	Vorwort	8
3.1	Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung	8
3.1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
3.2	Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung	8
3.3	Wichtige Hinweise	8
3.3.1	Sicherheit	9
3.3.2	Entsorgung	11
3.3.3	Rechtliche Hinweise	12
3.3.4	Richtlinien	14
3.3.5	Servicehinweise	14
4	Aufstellen des Gerätes	15
4.1	Fernbedienung	16
5	Beschreibung des DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition	16
5.1	Der Lieferumfang	16
5.2	Die besonderen Eigenschaften des DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition	16
5.3	DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition zum Betrieb vorbereiten ..	17
5.3.1	Steckernetzteil anschließen	17
5.3.2	Antennenempfang verbessern	18
5.3.3	Kopfhörer benutzen	18
5.3.4	Externe Tonquelle anschließen	19
5.3.5	Batterien einlegen	19
5.4	Allgemeine Geräte- Funktionen	20
5.4.1	Gerät Einschalten	20
5.4.2	Erstinbetriebnahme	20
5.4.3	Lautstärke einstellen	21
5.4.4	DAB-/UKW-Betrieb oder AUX-Eingang wählen	21
5.4.5	Displayanzeigen aufrufen	22
5.4.6	Display-Anzeige	23
5.4.7	Gerät ausschalten	23
5.4.8	Sleeptimer	23
5.4.9	Gerät mit der Fernbedienung bedienen	23

5.4.10	Stummschaltung Einschalten	23
5.4.11	Update Anschluß	24
5.4.12	Antenne	24
6	Menünavigation	24
7	Die DAB-Funktion	25
7.1	Was ist DAB+	25
7.1.1	Datenkomprimierung	25
7.1.2	Audio Stream	25
7.2	DAB Radioempfang	25
7.3	Suchlauf durchführen	25
7.4	Manuelle Sendersuche DAB	26
7.5	Sender wählen	27
7.6	DAB-Sender speichern	27
7.6.1	Anwählen der programmierten Stationen	27
7.6.2	Löschen einer Programmplatz-Speicherung	27
7.7	Signalstärke	27
7.8	Lautstärkeanpassung einstellen	29
7.9	Inaktive Sender löschen	29
8	UKW-Betrieb	30
8.1	Radiobetrieb Einschalten	30
8.2	UKW-Empfang mit RDS- Informationen	30
8.3	Automatische Senderwahl	30
8.4	Manuelle Senderwahl	31
8.5	Suchlauf Empfindlichkeit einstellen	31
8.6	Mono/Stereo einstellen	31
8.7	Wie Sie UKW-Sender speichern	31
8.7.1	Anwählen der programmierten Stationen	32
8.7.2	Löschen einer Programmplatz-Speicherung	32
9	Menüeinstellungen	33
9.1	Equalizer	33
9.2	Uhrzeit	33
9.2.1	Uhrzeit/Datum manuell einstellen	33
9.2.2	Automatisch Updaten	34
9.2.3	Uhrzeitformat einstellen	35
9.2.4	Datumsformat einstellen	35
9.3	Displaybeleuchtung einstellen	35
9.4	Sprache	35
9.5	Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen	35
9.6	Software Update	36

9.7	Software-Version	36
10	Wecker	36
10.1	Wecktimer einstellen	36
10.2	Wecker nach Alarm ausschalten	38
10.3	Wecker komplett ausschalten	38
11	Wie Sie das Gerät reinigen	38
12	Fehler beseitigen	39
13	Technische Daten / Herstellerhinweise	40

3 Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch Ihres Radio-Systems, im folgenden DigitRadio oder Gerät genannt.

3.1 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, bedient, reinigt oder entsorgt.

3.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von DAB/UKW- Radiosendungen entwickelt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

3.2 Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um normalen Text, **zu drückende Tasten, Betriebsmodi, [Displayanzeigen],**

- Aufzählungen oder
 - > Handlungsschritte
- handelt.

3.3 Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.




Achtung - Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten.




Tipp - Kennzeichnet einen Hinweis zur beschriebenen Funktion sowie eine im Zusammenhang stehende und evtl. zu beachtende andere Funktion mit Hinweis auf den entsprechenden Punkt der Anleitung.

3.3.1 Sicherheit


Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.


 Öffnen Sie niemals das Gerät!
Das Berühren Spannung führender Teile ist lebensgefährlich!


 Ein eventuell notwendiger Eingriff darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden.


 Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.




 Bei längerem Transport bei Kälte und dem anschließenden Wechsel in warme Räume nicht sofort Einschalten; Temperatenausgleich abwarten.

 Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie es aus und verständigen Sie den Service.


 Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen am Gehäuse sowie bei eingedrungener Flüssigkeit das Gerät ausschalten und den Service verständigen.

 Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.




 Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Steckernetzteil trennen und dieses aus der Steckdose entnehmen. Überspannung kann das Gerät beschädigen.

 Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter!














 Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 100 V-240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden.

 Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.


 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

 Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation












vorschriftsmäßig beendet ist.

-  Wenn das Netzkabel defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
-  Beim Abziehen des Steckers von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
-  Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
-  Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
-  Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen. Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
-  Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
-  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
-  Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Stecker, nicht am Kabel.
-  Hören Sie Musik oder Radio nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
-  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
-  Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
-  Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
-  Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.


Umgang mit Batterien

-  Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen! Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für


Kleinkinder unerreichbar auf.


-  Normale Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht zerlegt, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).
-  Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
-  Batteriekontakte und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
-  Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.
-  Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
-  Versuchen Sie nicht, die Batterie wieder aufzuladen, zu zerlegen, auf eine Temperatur von über 100°C zu erhitzen oder zu verbrennen.
-  Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer
-  Vorsicht! Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen.
-  Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!
-  Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
-  Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

3.3.2 Entsorgung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System"  zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).



Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Batterien unterliegen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

3.3.3 Rechtliche Hinweise



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 06/18
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format
im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.



DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition und TechniSat sind eingetragene
Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54541 Daun
www.technisat.de

3.3.4 Richtlinien

Hiermit erklärt TechniSat, dass sich das Gerät **DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2014/53/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

https://www.technisat.com/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-687/?productID=11340



3.3.5 Servicehinweise



Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.



Achtung!
Sollte es mit diesem Gerät zu einem Problem kommen, wenden Sie sich bitte zunächst an unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00
03925/92201800



Für eine eventuelle erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

4 Aufstellen des Gerätes

- > Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.

Achtung!:

- > Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- > Die Lüftungsschlitze der Rückwand und den Seiten müssen stets frei bleiben. Sie dürfen nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden
- > Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- quellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- > Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- > Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- > Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben. Nicht im Freien verwenden!
- > Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- > Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- > Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- > Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- > Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, so dass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können!
- > Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- > Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen! Die Steckdose

sollte möglichst nah am Gerät sein.

- > Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- > Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- > Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker.
- > Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.
- > Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

4.1 Fernbedienung

- > Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, entnehmen Sie alle Batterien, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen können.

5 Beschreibung des DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

5.1 Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- 1x [DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition](#),
- 1x Steckernetzteil,
- 1x Fernbedienung mit Batterien,
- 1x Bedienungsanleitung,
- 1x Antennen-Demontierhilfe

5.2 Die besonderen Eigenschaften des DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

Das [DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition](#) besteht aus einem DAB+/UKW-Empfänger mit AUX-Eingang und Weckfunktion.

Mit dem Digitalradio steht ein neues digitales Format zur Verfügung, durch welches man kristallklaren Sound ohne Rauschen hören kann.

- Das [DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition](#) besitzt eine Schlagerparadies Radio-Taste zur direkten Anwahl des Radiosenders Schlagerparadies.
- Sie können bis zu 10 DAB und UKW Sender speichern.
- Das Gerät verfügt über 2 Weckfunktionen sowie eine Einschlaffunktion.
- Sie können wählen, ob Sie mit DAB-, UKW-Radio oder Summer geweckt werden möchten.
- Das Gerät verfügt über einen stereo Kopfhörerausgang.
- Das Display kann gedimmt werden (3 Stufen).
- Sie können externe Quellen mit dem Gerät wiedergeben

5.3 DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition zum Betrieb vorbereiten

5.3.1 Steckernetzteil anschließen

- > Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz an.
-  Zur Stromversorgung des Gerätes zuerst das Kabel des Netzteils in die Buchse DC 12V am Gerät stecken und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.
-  Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Netzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.
-  Nach erstmaliger Herstellung des Netzanschlusses erscheint :
Willkommen zu Digital Radio.
-  Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
-  Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
-  Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.
-  Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

5.3.2 Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der angebrachten DAB-/UKW-Teleskopantenne kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden.

> Ziehen Sie die angebrachte Teleskopantenne komplett aus.



Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der DAB-Antenne, insbesondere in den Randgebieten des DAB-Empfangs. Im Internet kann man z.B. unter "www.digitalradio.de" die Lage des nächstgelegenen Sendemastes schnell ausfindig machen.



Starten Sie den ersten Suchlauf an einem Fenster in Richtung des Sendemastes.



Bei schlechtem Wetter kann der DAB-Empfang nur eingeschränkt möglich sein.



Mittels der Signalstärkeanzeige im Display (INFO-Taste mehrfach drücken), können Sie die optimale Antennenausrichtung und ggf. den besten Aufstellplatz finden.



5.3.3 Kopfhörer benutzen

Hören Sie Radio nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Wenn Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) anschließen, ist der Gerätelautsprecher stumm geschaltet.

> Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 mm stereo Klinkenstecker.

> Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite (**17**) des Gerätes. Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.

> Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörerbuchse des Gerätes.


5.3.4 Externe Tonquelle anschließen

Sie können den Ton eines externen Gerätes (z. B. MP3-Player, CD-Player) über die Lautsprecher des Gerätes wiedergeben.

- > Schließen Sie ein Audiokabel (3,5 mm Klinke) des Audioausgangs Ihres externen Gerätes an den AUX-Eingang auf der Geräterückseite (**18**) an.

5.3.5 Batterien einlegen

- > Schieben Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite der Fernbedienung auf. Legen Sie zwei Batterien der Größe "AAA" (Micro), 1,5 V, unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach ein.
- > Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, bis der Deckel einrastet.



Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.



Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.



Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen.



Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.



Wichtiger Hinweis zur Entsorgung: Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

5.4 Allgemeine Geräte- Funktionen

5.4.1 Gerät Einschalten

- > Mit der Taste **Ein/Standby** am Gerät (**10**) oder auf der Fernbedienung (**21**) können Sie das Gerät einschalten.

5.4.2 Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme sowie nach Aufruf der Werkseinstellung und anschließendem Einschalten, startet automatisch die Sendersuche nach DAB-Radiosendern.

Während des Suchlaufs zeigt die Displayinformation den Fortschritt an sowie die Anzahl der gefundenen Radiostationen.



Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird die erste Station in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt und automatisch wiedergegeben.



Falls keine Sender gefunden wurden, konnte kein Signal empfangen werden. Verändern Sie in dem Fall den Standort des Gerätes und/oder die Lage der Teleskopantenne und führen Sie den Sendersuchlauf erneut durch.




5.4.3 Lautstärke einstellen

- > Stellen Sie die Lautstärke mit dem **Lautstärkeregl**er am Gerät (**4**) oder den Tasten **VOL -/+ (24)** auf der Fernbedienung ein. Die eingestellte Lautstärke wird im Display mittels Balken angezeigt.
 - leiser
 - + lauter

5.4.4 DAB-/UKW-Betrieb oder AUX-Eingang wählen

- > Drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät (**14**) oder auf der Fernbedienung (**25**), um zwischen dem **DAB/ FM** Betrieb oder **AUX**-Eingang zu wechseln. Beim Wechsel der Betriebsmodi wird Ihnen der neu ausgewählte Modus dargestellt.



5.4.5 Displayanzeigen aufrufen

- > Durch mehrmaliges Drücken der Taste **INFO** am Gerät (**9**) oder auf der Fernbedienung (**27**), während Sie **DAB** oder **FM** wiedergeben, können Sie folgende Informationen einblenden und durchschalten:

DAB-Betrieb:

- DLS: durchlaufender Text mit zusätzlichen Informationen, die die Sender u. U. bereitstellen
- Titel
- Künstler
- Signalstärke
- Programmtyp
- Ensemble/Multiplex (Gruppenname)
- Kanal, Frequenz
- Signalfehlerrate
- Bitrate in kbps
- Tonformat
- Uhrzeit
- Datum

UKW (FM)-Betrieb:

- RT Radiotext (falls ausgesendet)
- PTY - Programmtyp
- Frequenz
- Mono/Stereo
- Uhrzeit
- Datum

5.4.6 Display-Anzeige



Je nach gewählter Funktion/Quelle, kann die dargestellte Displayanzeige abweichen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.

5.4.7 Gerät ausschalten

- > Mit der Taste **Ein/Standby** am Gerät oder auf der Fernbedienung können Sie das Gerät in Standby schalten, die Uhrzeit und Datum erscheint.

5.4.8 Sleeptimer

Sie können den Sleeptimer in Schritten von **Aus, 15, 30, 45, 60, 90** Minuten den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet.

- > Drücken Sie dazu die Taste **Sleep** am Gerät (**13**) oder auf der Fernbedienung (**30**) wiederholt, im Display wird die jeweils verbleibende Spielzeit dargestellt.

5.4.9 Gerät mit der Fernbedienung bedienen

Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie die wichtigsten Funktionen des Gerätes bequem vom Sitzplatz aus bedienen. Bei der Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung beachten Sie bitte folgende Punkte:

- > Die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Empfänger an der Gerätefront richten (**6**).
- > Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.
- > Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgetauscht werden.



Die maximale Reichweite beträgt ungefähr 5 Meter frontal vor dem Gerät.

5.4.10 Stummschaltung Einschalten

- > Sie können die Lautstärke mit einem Tastendruck auf die Taste **MUTE (28)** abschalten. **[Lautstärke Stumm]** erscheint im Display und die

Lautstärkebalken hinter dem Lautsprechersymbol verschwinden.

- > Ein erneutes Drücken der Taste **MUTE** schaltet die Lautstärke wieder ein.

5.4.11 Update Anschluß

Das **DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition** verfügt über eine Update-Buchse (**20**), welche Servicezwecken dient.

5.4.12 Antenne

Die DAB/UKW-Teleskop-Antenne ist aufgeschraubt und kann mit entsprechendem Werkzeug demoniert werden (im Lieferumfang enthalten). Nach der Demontage der Antenne, kann der F-Anschluß z.B. der Verbindung mit einer Antennenanlage dienen.

6 Menünavigation

Die Menü-Navigation kann sowohl mit Fernbedienung, als auch am Gerät durchgeführt werden.

Mit der Fernbedienung erfolgt die Steuerung mit den Tasten **MENU**, **OK**, **<** und **>**; am Gerät wird dies durch die **MENU**-Taste und Drehen/Drücken des **SELECT** Knopfes umgesetzt.

Dabei entspricht das Drehen des **SELECT** Knopfes am Gerät, den Tasten **<** und **>** auf der Fernbedienung und das Drücken des **SELECT** Knopfes der Taste **OK** der Fernbedienung.

Das Menü ist aufgeteilt in das jeweilige Untermenü der aktuell gewählten Quelle; * markiert dabei die aktuelle Auswahl.

- > Drückt man die Taste **MENU**, gelangt man ins **Einstellungsmenü**.
- > Mit den Tasten **<** und **>** können die einzelnen Menüpunkte weiter geblättert werden und durch drücken der Taste **OK** wählt man den Menüpunkt aus.
- > Drückt man die Taste **MENU** erneut, verlässt man den vorher angewählten Menüpunkt.



Menü schließen: durch mehrfaches Drücken der Taste **MENU** kann das Menü wieder verlassen werden.

7 Die DAB-Funktion

7.1 Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können. Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt man Ensemble oder Multiplexe. Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell von den Radiostationen gesendet werden. Infos z.B unter www.digitalradio.de oder www.digitalradio.ch.

7.1.1 Datenkomprimierung

Digital Radio macht sich dabei Effekte des menschlichen Gehörs zunutze. Das menschliche Ohr nimmt Töne, die unter einer bestimmten Mindestlautstärke liegen, nicht wahr. Daten, die sich unter der sog. Ruhehörschwelle befinden, können also herausgefiltert werden. Dies wird ermöglicht, da in einem digitalen Datenstrom zu jeder Informationseinheit auch die zugehörige relative Lautstärke zu anderen Einheiten gespeichert ist. In einem Tonsignal werden zudem bei einem bestimmten Grenzwert die leiseren Anteile von den lauterer überlagert. Alle Tonformationen in einem Musikstück, die unter die sog. Mithörschwelle fallen, können aus dem zu übertragenden Signal herausgefiltert werden. Dies führt zur Datenreduzierung des zu übertragenden Datenstroms, ohne einen wahrnehmbaren Klangunterschied für den Hörer (HE AAC v2 - Verfahren als ergänzendes Kodierungsverfahren für DAB+).

7.1.2 Audio Stream

Audiostreams sind bei Digital Radio kontinuierliche Datenströme, die MPEG 1 Audio Layer 2 Frames enthalten und damit akustische Informationen darstellen. Damit lassen sich gewohnte Radioprogramme übertragen und auf der Empfängerseite anhören. Digital Radio bringt Ihnen nicht nur Radio in exzellenter Soundqualität sondern zusätzliche Informationen. Diese können sich auf das laufende Programm beziehen (DLS z. B. Titel, Interpret) oder unabhängig davon sein (z. B. Nachrichten, Wetter, Verkehr, Tipps).

7.2 DAB Radioempfang

- > Drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät oder auf der Fernbedienung, bis **[DAB]** im Display angezeigt wird.

7.3 Suchlauf durchführen

Wie bereits unter Erstinbetriebnahme beschrieben startet das Gerät automatisch bei der ersten Inbetriebnahme einen Suchlauf nach DAB Programmen. Diese automatische Suche können Sie aber auch manuell neu starten ohne auf die Werkseinstellung zurückgreifen zu müssen.

- > Um einen vollständigen Suchlauf zu starten, schalten Sie in den DAB-Modus, dann drücken Sie die Taste **MENU** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Der Menüpunkt **[Vollständiger Suchlauf]** erscheint. Bestätigen Sie den Menüpunkt durch drücken der Taste **OK** auf der Fernbedienung oder **SELECT** am Gerät. Der automatische Suchlauf startet.
 - > Alternativ drücken Sie im **DAB**-Modus die **SCAN**-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.
- i** Der automatische Suchlauf **[Vollständiger Suchlauf]** scannt alle DAB Band III - Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.
- i** Für den Empfang von Digitalradiostationen (DAB- Betrieb) sollte die Antenne, wie unter Punkt 5.3.2 beschrieben, ausgerichtet werden.
- i** Nach Beendigung des Suchlaufes wird der erste Sender in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.
- i** Wird keine Station gefunden, prüfen Sie die Antenne und verändern Sie ggf. den Aufstellort (Punkt 5.3.2).
- i** Überprüfen Sie, ob in Ihrem Gebiet Digitalradio- Stationen gesendet werden.

7.4 Manuelle Sendersuche DAB

Dieser Menüpunkt dient der Überprüfung der DAB-Kanäle.




- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen von **SELECT [Manuell einstellen]**, am Gerät, oder entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung **<** oder **>** und **OK**.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.
- > Drehen Sie **SELECT**, um durch die Kanäle 5A bis 13F und deren Frequenzen zu schalten.
- > Drücken Sie den Knopf **SELECT**, um den Kanal zu wählen, der Name des Ensembles und die Signalstärke werden angezeigt.
- > Damit ist die manuelle Sendersuche beendet.



7.5 Sender wählen

- > Sie können die gefundenen Sender prüfen/auswählen; dazu auf der Fernbedienung < oder > drücken oder am Gerät entsprechend den **SELECT**-Knopf drehen.
- > Um einen Sender auszuwählen, **SELECT** oder **OK** drücken.

7.6 DAB-Sender speichern

-  Der Programm-Speicher kann 10 Stationen im DAB-Bereich speichern.
-  Die Schlagerparadies Radio-Taste wird automatisch nach dem Suchlauf mit dem Sender Schlagerparadies belegt und kann nicht anderweitig belegt werden.
-  Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.
- > Den gewünschten Sender einstellen.
- > Drücken Sie eine der **Direktwahltasten 1, 2, 3** oder **4** (am Gerät) und halten Sie diese gedrückt bis **[Programm x gesp.]** im Display erscheint. Das Abspeichern mit der Fernbedienung erfolgt auf gleiche Weise, durch gedrückt halten der Tasten **1** bis **10**.
- > Um am Gerät die "übrigen" der 10 Stationen zu belegen, wählen Sie einen Sender, drücken und halten Sie die Taste **PRESET** bis **[Progr. speichern]** im Display erscheint, wählen Sie durch drehen des **SELECT**-Knopfes eine Programmspeichernummer aus und drücken zum Speichern den **SELECT**-Knopf. Als Bestätigung erscheint **[Programm x gesp.]** im Display.

7.6.1 Anwählen der programmierten Stationen

- > Die gewünschte **Direktwahltaste 1** bis **4** am Gerät kurz drücken oder auf der Fernbedienung entsprechend die Tasten **1** bis **10**. Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint **[Programm leer]**.
- > Drücken Sie kurz die Taste **PRESET** am Gerät. Im Display erscheint **[Progr. aufrufen]**. Durch Drehen des **SELECT** Knopfes können die gespeicherten Sender ausgewählt werden und durch **Drücken** des Knopfes angewählt werden.

7.6.2 Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- > Zum Löschen eines Senders, speichern Sie einfach einen neuen Sender auf dem jeweiligen Programmplatz.

7.7 Signalstärke

- > Drücken Sie mehrmals die Taste **INFO**. Die Signalstärke wird dargestellt.
- > Die Aussteuerung des Balken zeigt den aktuellen Pegel.



Sender, deren Signalstärke unterhalb der erforderlichen Mindestsignalstärke liegt, senden kein ausreichendes Signal. Richten Sie die Antenne ggf. wie unter Punkt 5.3.2 beschrieben aus.



Mehrfaches Drücken der **INFO**-Taste schaltet durch verschiedene Informationen, wie z.B.:

- DLS,
- Titel,
- Künstler,
- Signalstärke,
- Programmtyp,
- Ensemble/Multiplex (Gruppenname),
- Kanal,
- Frequenz,
- Signalfehlerrate,
- Bitrate in kbps,
- Tonformat,
- Uhrzeit,
- Datum



7.8 Lautstärkeanpassung einstellen

Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen aus.





- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen des **SELECT** Knopfes, bzw. mit Taste **<** oder **>** auf der Fernbedienung den Menüpunkt **[Lautstärkeanpassung]**. Durch Drücken des Knopfes **SELECT**, bzw. der Taste **OK**, öffnen Sie den vorher gewählten Menüpunkt um die Gewünschte Kompressionsrate auszuwählen.
- > Wählen Sie durch Drehen des **SELECT** Knopfes, bzw. **<** oder **>** die Kompressionsrate:
 - DRC hoch** - Hohe Kompression
 - DRC tief** - Niedrige Kompression
 - DRC aus** - Kompression abgeschaltet.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT/OK**.

7.9 Inaktive Sender löschen

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen des **SELECT** Knopfes, bzw. mit Taste **<** oder **>** auf der Fernbedienung den Menüpunkt **[Inaktive Sender löschen]**.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT** oder **OK**.
- > In der folgenden Sicherheitsabfrage wählen Sie durch Drücken der Tasten **<** oder **>** **[Ja]** an und mit **SELECT** oder **OK** bestätigen Sie den Löschvorgang.

8 UKW-Betrieb

8.1 Radiobetrieb Einschalten



- > Drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät oder auf der Fernbedienung, bis **FM** im Display angezeigt wird.
-  Beim erstmaligen Einschalten ist die Frequenz 87,5 MHz eingestellt.
-  Haben Sie bereits einen Sender eingestellt oder gespeichert, spielt das Radio den zuletzt eingestellten Sender.
-  Bei RDS-Sendern erscheint der Sendername.
-  Um den Empfang zu verbessern, richten Sie die Antenne wie unter Punkt 5.3.2 beschrieben aus.

8.2 UKW-Empfang mit RDS- Informationen

RDS ist ein Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Informationen über UKW-Sender. Sendeanstalten mit RDS senden z.B. ihren Sendernamen oder den Programmtyp. Dieser wird im Display durch Drücken der Taste **INFO** angezeigt. Das Gerät stellt folgende RDS-Informationen dar:

- Radiotext
- Sendername
- Programmtyp
- Frequenz
- Stereo/Mono
- Zeit/Datum

8.3 Automatische Senderwahl

- > Drücken Sie die Taste **SCAN** im FM/UKW Modus (am Gerät oder auf der Fernbedienung), um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Im Display läuft die Senderfrequenz aufwärts/abwärts.
- > Die Suchlaufrichtung (aufwärts/abwärts) kann durch Drehen des **SELECT** Knopfes, bzw. mit Taste **<** oder **>** auf der Fernbedienung beeinflusst werden (die **SCAN**-Taste muss erneut gedrückt werden).
-  Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben. Wird ein RDS-Sender empfangen erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.
-  Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl oder stellen Sie die Empfindlichkeit des Suchlaufes ein (8.5).

8.4 Manuelle Senderwahl

- > Durch Drehen des **SELECT** Knopfes oder Drücken der Tasten **<** oder **>** im FM/UKW-Betrieb, können Sie den gewünschten Sender einstellen. Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz an.

8.5 Suchlauf Empfindlichkeit einstellen



Sie können im Menü Suchlauf-Einstellung einstellen, ob der Suchlauf nur starke Sender findet (Nur kräftige Sender) oder alle Sender.

- > Drücken Sie hierzu die Taste **MENU** im FM-Modus und wählen Sie anschließend durch Drücken von **SELECT** bzw. **OK** den Menüpunkt **[Suchlauf-Einstellungen]** an.
- > Wählen Sie durch Drehen des **SELECT**-Knopfes bzw. der Tasten **<** oder **>** auf der Fernbedienung die Suchlauf-Einstellung **[Nur starke Sender]** (der Suchlauf hält nur bei ausreichend Starken Sender) oder **[Alle Sender]**.
- > Bestätigen Sie mit **SELECT** bzw. **OK**.

8.6 Mono/Stereo einstellen

- > Drücken Sie die Taste **MENU** im FM-Modus, und wählen Sie anschließend durch Drehen des **SELECT**-Knopfes bzw. der Tasten **<** oder **>** den Menüpunkt **[Audio-Einstellung]** an.
- > Bestätigen Sie mit **SELECT** bzw. **OK**.
- > Wählen Sie mittels des **SELECT** Knopfes bzw. der Tasten **<** oder **>** die Einstellung **[Nur Mono]** oder **[Stereo möglich]** aus.
- > Bestätigen Sie mit **SELECT** bzw. **OK** Ihre Auswahl.

8.7 Wie Sie UKW-Sender speichern

-  Der Programm-Speicher kann 10 Stationen im UKW-Bereich speichern.
-  Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.
- > Den gewünschten Sender einstellen.
- > Drücken Sie eine der **Direktwahltasten 1, 2, 3** oder **4** (am Gerät) und halten Sie diese gedrückt bis **[Programm x gesp.]** im Display erscheint. Das Abspeichern mit der Fernbedienung erfolgt auf gleiche Weise, durch gedrückt halten der Tasten **1** bis **10**.
- > Um am Gerät die "übrigen" der 10 Stationen zu belegen, wählen Sie einen Sender, drücken und halten Sie die Taste **PRESET**, bis **[Progr. speichern]** im Display erscheint, wählen Sie durch drehen des **SELECT**-Knopfes eine Programmspeichernummer aus und drücken zum Speichern den **SELECT**-Knopf. Als Bestätigung erscheint **[Programm x gesp.]** im Display.

8.7.1 Anwählen der programmierten Stationen

- > Die gewünschte **Direktwahltaste 1 bis 4** am Gerät kurz drücken oder auf der Fernbedienung entsprechend die Tasten **1 bis 10**. Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint **[Programm leer]**.
- > Drücken Sie kurz die Taste **PRESET** am Gerät. Im Display erscheint **[Progr. aufrufen]**. Durch Drehen des **SELECT** Knopfes, können die gespeicherten Sender ausgewählt werden und durch Drücken des Knopfes angewählt werden.

8.7.2 Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- > Neuen Sender auf jeweiligen Programmplatz speichern.

9 Menüeinstellungen



Die Menü-Navigation kann sowohl mit Fernbedienung, als auch am Gerät durchgeführt werden. Mit der Fernbedienung erfolgt die Steuerung mit den Tasten **MENU**, **OK**, **<** und **>**; am Gerät wird dies durch die **MENU**-Taste und Drehen/Drücken des **SELECT** Knopfes umgesetzt. Dabei entspricht das Drehen des **SELECT** Knopfes am Gerät, den Tasten **<** und **>** auf der Fernbedienung und das Drücken des Knopfes der Taste **OK** der Fernbedienung. Das Menü ist aufgeteilt in das jeweilige Untermenü der aktuell gewählten Quelle; * markiert dabei die aktuelle Auswahl.

9.1 Equalizer

Mit Hilfe des Equalizermenü können Sie die Klangeinstellung des **DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition** anpassen.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie anschließend durch Drehen des **SELECT**-Knopfes bzw. der Tasten **<** oder **>** auf der Fernbedienung den Menüpunkt **[Equalizer]** an.
- > Bestätigen Sie mit **SELECT** bzw. **OK**.
- > Wählen Sie durch Drehen von **SELECT** bzw. der Tasten **<** oder **>** aus, ob Sie die Höhen oder den Bass verändern möchten und bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT** bzw. **OK**.
- > Nehmen Sie durch Drehen von **SELECT** die gewünschte Klangeinstellung vor und bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.



Die Bass/Höhen-Einstellungen lassen sich von den Werten **-3** bis **+3** einstellen.

9.2 Uhrzeit

Im Uhrzeitmenü können Uhrzeit, Datum, Quelle der automatischen Aktualisierung oder Uhrzeit- und Datumsformat eingestellt werden.

9.2.1 Uhrzeit/Datum manuell einstellen

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen von **SELECT** bzw. **<** oder **>** den Menüpunkt **[Uhrzeit]**.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT** oder **OK**.
- > Wählen Sie durch Drehen von **SELECT** den Menüpunkt **[Zeit/Datum einstellen]** aus und drücken Sie anschließend auf **SELECT**.

Die aktuell eingestellte Uhrzeit erscheint und die Anzeige der Stunden blinkt.



- > Stellen Sie durch Drehen von **SELECT** die gewünschte Stunde ein und bestätigen Sie anschließend durch Drücken von **SELECT**.
Nun beginnt die Anzeige der Minuten zu blinken.
- > Stellen Sie durch Drehen von **SELECT** die gewünschte Minute ein und bestätigen Sie anschließend durch Drücken von **SELECT**.
Nun beginnt die Anzeige des Tages zu blinken.
- > Stellen Sie durch Drehen von **SELECT** den gewünschten Tag ein und bestätigen Sie anschließend durch Drücken von **SELECT**.
Nun beginnt die Anzeige des Monats zu blinken.
- > Stellen Sie durch Drehen von **SELECT** den gewünschten Monat ein und bestätigen Sie anschließend durch Drücken von **SELECT**.
Nun beginnt die Anzeige des Jahres zu blinken.
- > Stellen Sie durch Drehen von **SELECT** das gewünschte Jahr ein und bestätigen Sie. Die Meldung **[Uhrzeit Gespeichert]** erscheint im Display.



Das Gerät wird mit der aktiven Einstellung (**[Autom. Update]**) ausgeliefert. Nachdem Sie einen DAB-Sender eingestellt haben, wird somit das Datum und die Uhrzeit automatisch aktualisiert.

9.2.2 Automatisch Updaten

In diesem Untermenü können Sie festlegen von welcher Quelle die Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt werden soll.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen von **SELECT** bzw. **<** oder **>** den Menüpunkt **[Uhrzeit]**, dann **[Autom. Update]**.
- > Bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT** oder **OK**.
- > Im angewählten Menüpunkt **[Autom. Update]** können Sie unter den folgenden Einstellungen wählen:
 - **Update alle:** Zeit und Datum werden automatisch (DAB/UKW) eingestellt
 - **Update von DAB:** Zeit und Datum werden nur über DAB automatisch eingestellt
 - **Update von UKW:** Zeit und Datum werden nur über UKW automatisch eingestellt
 - **Kein Update:** Zeit und Datum müssen manuell eingestellt werden.

9.2.3 Uhrzeitformat einstellen

- > Wählen Sie erst den Menüpunkt **[Uhrzeit]**, dann **[12/24 Std. einst.]** aus. Sie können hier das Anzeigeformat der Uhrzeit festlegen.

9.2.4 Datumsformat einstellen

- > Wählen Sie erst den Menüpunkt **[Uhrzeit]**, dann **[Datumsformat einst.]** aus. Sie können hier das Anzeigeformat des Datums festlegen.
Sie haben die Wahl zwischen: **TT-MM-JJJJ** und **MM-TT-JJJJ**.

9.3 Displaybeleuchtung einstellen

Sie können die gewünschte Displayhelligkeit für den Betriebsmodus, als auch für Standby-Betrieb einstellen.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen von **SELECT [Beleuchtung]**.
- > Drücken Sie nun den Knopf **SELECT**.
- > Wählen Sie jetzt durch Drehen von **SELECT** aus, für welchen Betriebszustand Sie die Einstellung vornehmen möchten (Betrieb oder Standby) und drücken Sie **SELECT**.
- > Wählen Sie durch Drehen von **SELECT** die gewünschte Helligkeit **[Hoch]**, **[Mittel]** oder **[Niedrig]** aus und bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**.

9.4 Sprache

Unter dem Menü Sprache können Sie die Systemsprache ändern.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen von **SELECT [Sprache]**.
- > Drücken Sie nun den Knopf **SELECT**.

Sie haben die Wahl zwischen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Norwegisch
- Schwedisch
- Dänisch
- Finnisch

9.5 Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn Sie den Standort des Gerätes verändern, z.B. bei einem Umzug, sind möglicherweise die gespeicherten DAB-Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie in diesem Fall alle gespeicherten Sender löschen, um gleichzeitig einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

- > Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie durch Drehen von **SELECT** [**Werkseinstellung**].
- > Drücken Sie nun den Knopf **SELECT**.
Folgende Abfrage erscheint: [**Werkseinstellung <Nein> Ja**]
- > Wählen Sie durch Drehen von **SELECT** [**Ja**] und bestätigen Sie durch Drücken von **SELECT**, um die Werkseinstellung auszulösen.



Alle zuvor gespeicherten Sender werden gelöscht!

- > Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie [**Nein**] und bestätigen durch Drücken von **SELECT**.

9.6 Software Update

Von Zeit zu Zeit werden eventl. Softwareupdates bereitgestellt, die Verbesserungen oder Fehlerbehebungen beinhalten können. Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen das Einspielen der neuen Software.

9.7 Software-Version

Unter dem Menüpunkt SW-Version wird Ihnen die aktuell installierte Software-Version angezeigt.

10 Wecker

Das [DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition](#) besitzt die Möglichkeit 2 programmierbare Weckzeiten, individuell einzustellen.

10.1 Wecktimer einstellen



Die Weckfunktion können Sie erst bedienen, wenn die korrekte Uhrzeit eingestellt worden ist. Nach einem Netzausfall müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen.




Die Uhrzeit kann entweder manuell oder über DAB/FM aktualisiert werden. Weitere Infos hierzu unter Punkt 9.2.



Exemplarisch werden an Weckalarm 1 nun die Einstellungen erläutert. Um jeden Einstellschritt zu bestätigen und zum Nächsten zu springen, drücken Sie den Knopf **SELECT**, bzw. **OK** auf der Fernbedienung. Zum Ändern einer Option, drehen Sie **SELECT**, bzw. mit den Tasten **<** oder **>** auf der Fernbedienung.

- > Zum Einstellen der beiden Weckzeit-Speicher Drücken Sie eine der Tasten **Wecker 1** oder **Wecker 2**.
- > Im Display erscheint [**Wecker 1 einst.**] (bei Wecker 1).
- > Bestätigen Sie mit der Taste **SELECT**.



- > Im Display erscheint **[Wecker 1 Assist.] [Wecker Aus]** (Aus und das Wecker Symbol blinken). Mit drehen des **SELECT** Knopfes wählen Sie, ob die Weckfunktion **[Ein]** oder **[Aus]** geschaltet wird.
 - > Bestätigen Sie mit der Taste **SELECT [Ein]**.
 - > Stellen Sie durch drehen des Knopfes **SELECT** die Zeit ein, an dem der Weckertimer Starten soll (erst die Stunde, dann die Minuten). Den eingestellten Wert bestätigen Sie durch Drücken des **SELECT** Knopfes.
 - > Stellen Sie die Dauer ein, die der Wecktimer wecken soll (**15, 30, 45, 60, 90**Min.).
 - > Wählen Sie die Quelle, die als Wecksignal wiedergegeben werden soll (zur Wahl stehen **DAB, FM** und **Summer**.)
 - > Haben Sie **DAB** oder **FM** gewählt, können Sie anschließend wählen, ob der Zuletzt gehörte Sender oder ein Sender der vorher gespeichert wurde, als Wecksignal wiedergegeben werden soll. Wählen Sie die entsprechende Option.
 - > Wählen Sie anschließend, wie oft die Weckfunktion wiederholt werden soll. Zur Auswahl stehen:
 - **Täglich**: Jeden Tag zur eingestellte Zeit
 - **Einmal**: Einmalige Ausführung (hier muss das Weckdatum eingestellt werden)
 - **Wochenende**: Nur samstags und sonntags
 - **Werktage**: Nur montags bis freitags
 - > Wählen Sie die gewünschte Wecklautstärke
 - > Der Wecktimer ist eingestellt, auf dem Display erscheint Wecker gespeichert.
-  Um einen gespeicherten Wecker zu aktivieren, drücken Sie eine der Tasten **Wecker 1** oder **Wecker 2** und wählen Sie durch drehen des Knopfes **SELECT [Ein]**.







10.2 Wecker nach Alarm ausschalten

- > Drücken Sie die Taste **Ein/Standby** um den Weckalarm auszuschalten.
- > Drücken Sie den Knopf **SELECT** oder die Taste **SNOOZE** auf der Fernbedienung, um die Schlummer-Funktion einzuschalten. Sie können durch wiederholtes Drücken von **SELECT** oder **SNOOZE** die Länge der Weckpause zwischen **5, 10, 15** oder **30** Minuten wählen.
-  Die mögliche Länge der Snoozezeit ist abhängig von der eingestellten Weckzeitdauer, so kann bei einer Weckdauer von 15 Min. eine Snoozezeit von 5 Min oder 10 Min eingestellt werden.
-  Im Display ist das Wecksymbol weiterhin eingeblendet, wenn die Weckerwiederholung auf Täglich, Wochenende, oder Werktage eingestellt ist.

10.3 Wecker komplett ausschalten

- > Drücken Sie die Taste **Wecker 1** bzw. **Wecker 2**.
Es erscheint die Einblendung **[Wecker 1 einst.]** bzw. **[Wecker 2 einst.]**.
- > Schalten Sie durch Drehen von **SELECT** die Weckfunktion **[Aus]** und bestätigen Sie anschließend durch Drücken von **SELECT**.
Die Einstellung wird gespeichert und das Wecksymbol im Display verschwindet.

11 Wie Sie das Gerät reinigen

-  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Netzstecker vor Reinigung ziehen!
-  Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.
-  Keine der folgenden Substanzen verwenden: Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.
-  Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
-  Das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.
-  Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.

12 Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Schalten Sie das Wiedergabegerät ein, bzw. lauter.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät mit der Taste Ein/Standby ausschalten, wieder einschalten.
Empfang über DAB/FM ist schlecht.	Ändern Sie die Position der Antenne oder des DigitRadios.
Gewünschter Radiosender kann nicht Empfangen werden.	Schlechtes Empfangssignal, versuchen Sie mit Hilfe des manuellen Suchlaufs den Sender abzustimmen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterien falsch eingelegt oder schwach. Überprüfen Sie die Polarität, wechseln Sie die Batterien. IR-Verbindung unterbrochen. Entfernen Sie Objekte, die sich zwischen Fernbedienung und Gerät befinden. Abstand zu groß. Max. Entfernung zum Gerät ca 6 Meter
Empfang über DAB/FM ist schlecht.	Ändern Sie die Position der Antenne oder des DigitRadios.

Wenn Sie die Störung, auch nach den beschriebenen Überprüfungen, nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

13 Technische Daten / Herstellerhinweise

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Empfangswege	DAB/DAB+ und UKW
Stromversorgung	Eingangsspannung: AC 100-240V, 50-60Hz Ausgangsspannung: DC 12V, 1000mA
Frequenzen	UKW: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174.928 - 239.200MHz
Stromverbrauch	Betrieb: 12W (Max) Standby: < 1W
Ausgangsleistung	2 x 5W RMS
Antenne	verschraubte DAB/UKW-Teleskopantenne
Speicherbelegung	10 DAB+ 1 Schlagerparadies Radio-Taste (fest belegt) 10 UKW
Wecktimer	2 Wecktimer
Weckquellen	DAB+, UKW und Summer
Kopfhörerbuchse	3,5mm Klinkenbuchse
AUX-Eingang	3,5mm Klinkenbuchse
Abmessungen	362mm x 197mm x 138mm


NEU



InfoDesk

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BEQUEM DIGITAL AUF IHREM TABLET ODER SMARTPHONE LESEN UND ARCHIVIEREN


Jetzt mit der neuen InfoDesk App von TechniSat



Bedienungs-
anleitungen



Kataloge/
Prospekte



Informative
Videos



Jetzt **kostenfrei**
herunterladen

(einfach QR-
Code scannen
und herunter-
laden)

Kostenfrei verfügbar für Android-Geräte



5993