

Orbitech®

Bedienungsanleitung



Orbitech OD 100 S



Inhalt

2. Abbildungen	4
3. Bitte zuerst lesen	6
Wichtige Hinweise zur Bedienung	6
Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise	7
Betriebspausen	7
Entsorgungshinweis	8
4. Anschluss	10
4.1. DVB-S	10
4.2 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage	10
4.3. Anschluss an ein Fernsehgerät	10
5. Erstinbetriebnahme	11
5.1. Menüstruktur und Bedienung	11
6. Installation	13
6.1. Antenneneinstellungen	14
6.1.1. Satellitenname	15
6.1.2. LNB Typ	15
6.1.3. LNB Frequenz	15
6.1.4 Transponder	15
6.1.5. 22 KHz	16
6.1.6 LNB Power	16
6.1.7. DiSEqC Modus	16
6.1.8. DiSEqC Modus	16
6.2. Satellitenliste	16
6.3. Transponderliste	17
6.4. SW-Version	18
7. Programm	20
7.1. Programmverwaltung	20
7.1.1. Programme sperren (rot)	21
7.1.2. Programm löschen (grün)	21
7.1.3. Programme überspringen (gelb)	22
7.1.4. Programme umbenennen (blau)	22
7.1.5. Alle Programme löschen	22
7.1.6. Programme sortieren	23
7.1.7. Programme verschieben	23
7.2. Favoritenliste erstellen	24
7.3. Programmeinstellungen	24

8. Einstellungen	26
8.1. Timer	26
8.2. Sprache	28
8.3. Jugendschutz	28
8.3.1. Passwort ändern	29
8.4. Datum/ Uhrzeit	30
8.3.1. Sommerzeit	30
8.5. TV Einstellungen	30
8.5.1. Kontrast	31
8.5.2. Helligkeit	31
8.5.3. Sättigung	31
8.5.4. SPDIF	31
8.5.5. Bildformat	31
8.5.6. Displaymodus	31
8.5.7. Videoausgang	32
9. Einstellungen	32
9.1. Werkseinstellungen	32
9.2. Softwareupdate via Satellit	33
10 Multimedia	35
11 Bedienung	36
11.1. Ein- und Ausschalten	36
11.2. Programmwahl	36
11.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten	36
11.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur	36
11.2.3. Programmwahl über Programmliste	37
11.2.4. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen	39
11.3 Infobox	39
11.4. Lautstärkeregelung	40
11.5. TV/Radioumschaltung	40
11.6. Dolby Digital (AC3 - Betrieb)	40
11.7. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm	40
11.8. Videotext	41
11.9. Untertitel	42
11.10. Elektronische Programminfo EPI	43
11.11. Bildschirmformat einstellen	44
11.12. Zoomfunktion	44
12. Technische Daten	45
13. Fehlersuchhilfe	46

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/13
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline

für Deutschland: 02676 / 9520101

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 02676 / 9520159 senden.


Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: Orbitech Service Center, Am Weiher 14, 56766 Ulmen

Für Österreich: fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding

2. Abbildungen

Fernbedienung





3. Bitte zuerst lesen

- > Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten: 1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle AAA).
- > Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingepprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- > Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirmeinblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die „Funktionstasten“ rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste („Multifunktionstaste“) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die „Funktionstasten“ sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.



Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1. Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingegengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf den Receiver.
5. Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
6. Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden. Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
7. Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5°C bis 40°C betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
8. Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden.


Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.

CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z.B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.



Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System” zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.



Das  Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg)


mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd)

oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.


Sofern Ihr Produkt oder ein Zubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Anschluss des DVB-Receiver

- Verbindung des LNBs mit den LNB-Eingängen (LNB IN) des DVB-Receiver.
- Digitale SPDIF Audio Verbindung mit einer Surround-Anlage
- Scartverbindung des DVB-Receiver mit dem Fernsehgerät



4. Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b c beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 9.

4.1. DVB-S

- a Verbinden Sie den **LNB-Eingang** des Digital-Receiver durch ein geeignetes Koaxialkabel mit dem LNB Ihrer Außeneinheit. Beachten Sie auch Punkt 6 „Einstellungen“.

4.2 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage

b **Digital**

Sollte Ihr Verstärker über einen entsprechenden elektrischen Eingang verfügen, verbinden Sie die Buchse AUDIO OUT DIGITAL elektrisch des Receivers mit dem elektrischen SPDIF Eingang Ihres Verstärkers.

Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung.

Ebenso steht an diesem Ausgang falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

4.3. Anschluss an ein Fernsehgerät

c **Über Scart**

Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerät (SCART-Buchse) durch ein SCART-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, wird dieses beim Einschalten des Digital-Receiver automatisch auf AV und somit auf Sat-Betrieb umgeschaltet.

5. Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise gelesen und das Gerät wie in Kapitel 4 beschrieben angeschlossen haben, kann das Gerät eingeschaltet werden.

Das Gerät ist mit einer werkseitigen Voreinstellung ausgestattet bei der der Empfang des Satelliten ASTRA 19,2 Grad Ost bereits voreingestellt ist.

Der Receiver startet mit dem Programm „Das ERSTE“, empfangbar über Astra 19,2 Grad Ost.

Zur Programmsuche lesen Sie bitte auch Kapitel 6.3.

Die Programme in der Programmliste entsprechen den Sendern die über die oben genannten Satelliten zu empfangen sind und sind ab Werk in einer Reihenfolge angeordnet die den gängigen Sehgewohnheiten entspricht.

Starten Sie den Receiver durch Drücken der **roten Power Taste** auf der Fernbedienung oder über die **Power Taste** am Receiver.

5.1. Menüstruktur und Bedienung

Alle Einstellungen können über das Menü im Gerät vorgenommen werden.

- > Durch Drücken der **Taste Menü** auf der Fernbedienung gelangen Sie in das Hauptmenü.
- > Mit den **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** können Sie die Einstellungen anwählen, die Sie bearbeiten möchten.
- > Mit der **Taste OK** bestätigen Sie eine Eingabe oder gelangen in den nächsten Menüpunkt.
- > Mit der **Taste Exit** gelangen Sie immer einen Schritt zurück bzw. beenden die Menüeinblendungen oder brechen einen Einstellungsvorgang ab.



Das Hauptmenü ist in folgende Unterpunkte gegliedert:

> **Installation (6. Kapitel)**

Hier kann das Gerät an die vorhandene Antennenanlage angepasst und neue Programme gesucht werden.

> **Programm (7. Kapitel)**

Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen.

> **Einstellungen (8. Kapitel)**

Hier können Sie individuelle Einstellungen des Gerätes vornehmen wie z.B. Bildformat, Uhrzeit, Timer verwalten, Kindersicherung aktivieren etc.

> **Diverses (9. Kapitel)**

Hier können Sie die Werkseinstellung aktivieren oder eine Update des Gerätes über Satellit durchführen.

> **Multimedia (10. Kapitel)**

Im Bereich Multimedia finden Sie diverse Spiele, die Sie mit Hilfe der Fernbedienung spielen können.

6. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-S Empfang notwendig sind.

Drücken Sie die **Menü Taste** und wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „Installation“ aus und bestätigen mit **OK**.



Der Menüpunkt „Installation“ gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 6.1. **Antenneneinstellungen**
- 6.2. **Satellitenliste**
- 6.3. **Transponderliste**
- 6.4. **Motoreinstellungen**
- 6.5. **SW Version**

6.1. Antenneneinstellungen

Mit Hilfe der Antenneneinstellung können Sie den Satellitenreceiver an die angeschlossene Satellitenantenne anpassen.

- > Wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die Option „Antenneneinstellungen“ und bestätigen Sie mit **OK**, die Antenneneinstellungen werden geöffnet.



Hinweis:

Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern der gängigsten Satellitenanlagen und Satellitenpositionen voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb.

Vorgehensweise:

In der Antennenkonfiguration müssen mehrere Parameter für den Empfang eingestellt werden. Dazu werden folgende Daten benötigt:

Satellitename	Satellitenposition gemäß der Ausrichtung der Satellitenantenne
LNB Typ	LNB Typ der vorher eingestellten Satellitenposition (werksseitige Einstellung für Astra 19,2 E ist KuBand)
LNB Frequenz	LNB ZF- Frequenz für das Lowband / Highband (werksseitige Einstellung für Astra 19,2 ist 9750/10600)
Transponder	Transponder auf dem ein Sender in auf dem vorher eingestellten Satelliten empfangen werden kann.
22KHz	22KHz Signal
DiSEqC	DiSEqC Positionseinstellung

Zur Kontrolle gibt eine Anzeige im unteren Menübereich Aufschluss über die Qualität und die Stärke des empfangenen Signals.

6.1.1. Satellitenname

Stellen Sie in diesem Punkt die Satellitenpositionen ein, die Sie mit Ihrer Satanlage empfangen können.

- > Wählen Sie den Punkt *Satellitenname* mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** die Satelliten aus, die Sie mit Ihrer Anlage empfangen können.
oder
- > Drücken Sie die **OK Taste**. Es öffnet sich eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Satelliten, die Sie dann über die **Pfeiltasten auf/ab** auswählen können
- > Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



6.1.2. LNB Typ

In diesem Punkt können Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** den LNB Typ auswählen mit dem die Satellitenposition zu empfangen ist.

6.1.3. LNB Frequenz

Stellen Sie hier mit Hilfe **Zehnertastatur** die für das LNB spezifischen ZF- Frequenzen im High- und Low Band ein.

6.1.4 Transponder

Stellen Sie hier eine Transponderfrequenz ein, auf dem Sie Sender auf der in Punkt 6.1.1. eingestellten Satellitenposition empfangen können.

6.1.5. 22 KHz

Mit der 22 KHz-Schaltung werden bei Satellitenanlagen Steuerungsbefehle wie z.B. Low- und High Band Umschaltung realisiert. Schalten Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** das 22 KHz-Signal an, aus oder auf die Einstellung Auto.

Diese Funktion kann nur bei bestimmten LNB Typen angewählt werden.

6.1.6 LNB Power

Stellen Sie hier mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** die Steuer- Speisespannung für das verwendete LNB ein.

In der Regel ist hier die Einstellung Automatisch zu wählen.

6.1.7. DiSEqC Modus

In diesen Feldern stellen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** die Satellitenposition ein, die über DiSEqC angesteuert wird. Diese Einstellung ist abhängig von der Satellitenempfangsanlage und den dazugehörigen Baugruppen.

6.1.8. DiSEqC Modus

In diesem Bereich können Sie die DiSEqC Einstellungen, entsprechend des in Kapitel 6.1.7. vorgenommenen Modus bearbeiten.

6.2. Satellitenliste

Unter diesem Punkt können Sie die Liste der empfangbaren Satelliten einsehen und bearbeiten. Dies ist insbesondere relevant, falls Sie eine Außenanlage mit Motorsteuerung betreiben oder aber eine Satellitenanlage besitzen, die zum Empfang mehrerer Satelliten mittels einer Multifeedhalterung ausgestattet ist. In der Satellitenliste kann gezielt nach Satellitensignalen gesucht werden. Außerdem können Sie über die **Funktionstasten** Satelliten hinzufügen (**rot**), löschen (**grün**) oder bearbeiten (**gelb**). Die Navigation wird über die **Pfeiltasten auf/ab** sowie die **OK Taste** vorgenommen. Zum Suchen wird die **blaue Funktionstaste** eingesetzt. Durch Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie zurück in das Installationsmenü.

Hinweis:

Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern der gängigsten Satellitenanlagen und Satellitenpositionen voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb.

- > Drücken Sie die **Menütaste**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Installation* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie *Satellitenliste* an und bestätigen Sie mit **OK**.
Die Satellitenliste wird geöffnet.



6.3. Transponderliste

Sie können gezielt nach einem bestimmten Programm suchen, dessen Sendeparameter bekannt sind. Außerdem können Transponder neu hinzugefügt werden.

- > Drücken Sie die **Menütaste**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Installation* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie *Transponderliste* an und bestätigen Sie mit **OK**.



- > Wählen Sie mit Hilfe der **INFO Taste** die Satellitenposition an, auf der Sie nach einem Programm suchen, oder einen neuen Transponder hinzufügen möchten.

-
- > Drücken Sie die **EXIT**, um wieder zur Transponderliste zu gelangen.
 - > Wählen Sie in der Transponderliste mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Transponder an, auf dem Sie nach Programmen suchen möchten.
 - > Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint eine Markierung links neben der angewählten Frequenz.
 - > Drücken Sie die **blaue Funktionstaste** um den Suchlauf zu starten. Die gefundenen Programme werden am Ende der Programmliste hinzugefügt.

Sollte ein Transponder noch nicht in der Liste vorhanden sein, so kann dieser auch hinzugefügt werden.

- > Betätigen Sie dazu die **rote Funktionstaste**.



- > Geben Sie mit der **Zehnertastatur** der Fernbedienung die Frequenz, die Symbolrate und Polarisation ein, drücken Sie anschließend die **OK Taste**.

Der Transponder wird gespeichert und Sie kehren zur Transponderliste zurück. Der neu eingestellte Transponder liegt nun am Ende der Transponderliste.

- > Markieren Sie nun den Transponder mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab**, bestätigen Sie mit **OK** und drücken Sie die **blaue** Taste um den Suchlauf zu starten.

Nachdem der Suchvorgang abgeschlossen wurde, werden Ihnen die gefundenen Programme angezeigt.

6.4. SW-Version

Um die aktuelle Version der Betriebssoftware des Receivers zu überprüfen, können die Informationen über diesen Menüpunkt abgerufen werden.

- > Drücken Sie die **Menütaste**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Installation* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *SW- Version* und bestätigen Sie mit **OK**.

SW-Version

H/W version	V40.97
S/W version	V000
Panel version	255
Erstellungsdatum	Jul 16 2012
Erstellungszeit	22:20:36

 Menü  Verlassen

7. Programm

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten.

- > Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Programm“.

Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

7.1. Programmverwaltung

7.2. Favoritenliste

7.3. Programmeinstellung

7.1. Programmverwaltung

Unter diesem Menüpunkt können Sie nun Kanäle umbenennen, überspringen, sperren oder löschen.

- > Wählen Sie die Zeile *Programmverwaltung* an, und bestätigen Sie mit **OK**.



Es erscheint ein Fenster mit einer Liste der zur Verfügung stehenden Programme. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Funktionen, um die Programme zu bearbeiten. Diesen Funktionen sind bestimmte Farben bzw. Zahlen zugeordnet, die Sie im unteren Bildbereich sehen. Durch Drücken der entsprechenden Taste der Fernbedienung, wird die Funktion aktiviert.


7.1.1. Programme sperren (rot)

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme mit einer PIN- Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden um das Programm sehen zu können.

Um diesen PIN CODE einzustellen, lesen Sie auch bitte Kapitel 8.3.1.

- > Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gesperrt werden soll
- > Drücken Sie die **rote Taste**.

Es erscheint nun ein Häkchen in der Zeile des Schlosssymbols hinter dem Programmnamen.



In dieser Weise können weitere Programme gesperrt werden.

7.1.2. Programm löschen (grün)

Sie können ein oder mehrere voreingestellte oder im Receiver vorhandene Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung wird das angewählten Programme gelöscht! Um das Programm wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch oder setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück.

- > Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gelöscht werden soll.
- > Drücken Sie die **grüne Taste**.
- > Das Programm wird aus der Liste gelöscht.

Sollten Sie die grüne Taste unbeabsichtigt gedrückt haben, so können Sie durch Drücken der Taste EXIT das Menü verlassen.

Bestätigen Sie die Abfrage „Möchten Sie speichern“ dann mit Nein

7.1.3. Programme überspringen (gelb)

Sie können ein oder mehrere Programme überspringen, um diese im laufenden Betrieb mit den **Pfeiltasten auf/ab** nicht anzuwählen. Die Programme sind dann nur noch über die direkte Eingabe der Programmnummer anwählbar.


- > Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das übersprungen werden soll und drücken Sie die **grüne Taste**.
- > Es erscheint ein *grünes Häkchen* neben dem Programmnamen.



7.1.4. Programme umbenennen (blau)

Um ein Programmnamen zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- > Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, dessen Namen Sie ändern möchten.
- > Drücken Sie die **blaue Taste** um das Programm umzubeneden.
- > Ändern Sie den Namen mit Hilfe der **virtuellen Tastatur** um.



7.1.5. Alle Programme löschen

Mit dieser Option können Sie alle Programme in der Programmliste löschen.

- > Drücken Sie dazu in der Programmverwaltung die **Taste 7** auf der Fernbedienung.
- > Geben Sie das Passwort ein. Das Standard Passwort ist 0000.
- > Alle Programm werden gelöscht

Mit dieser Einstellung werden alle Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch oder setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück.

7.1.6. Programme sortieren

Sie können die Programme nach bestimmten Kriterien in der Programmliste sortieren.

> Drücken Sie dazu die **Taste 9** auf der Fernbedienung.

Sie erhalten eine Übersicht über die Sortieroptionen.



> Wählen Sie eine dieser Optionen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Senderliste wird sortiert.

7.1.7. Programme verschieben

Mit dieser Option können Sie die Position der Kanäle innerhalb der Programmliste verändern.

> Wählen Sie die Option „Kanal bewegen“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.

> Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste.

> Markieren Sie den Kanal, dessen Listenposition Sie verändern wollen, mit der **Taste 0 auf der Fernbedienung**.



Es erscheint folgendes Symbol vor dem gewählten Kanal.

> Nun können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die neue Position des gewählten Kanals aussuchen.

> Bestätigen Sie die Eingabe erneut mit der **Taste 0 auf der Fernbedienung**. Der gewählte Kanal wird nun an die neue Position verschoben.

> Durch Drücken der **Exit Taste** verlassen Sie diesen Menüpunkt.

Es erscheint eine Abfrage, ob Sie die geänderten Einstellungen speichern möchten.

> Zum Speichern bestätigen Sie mit **OK**. Andernfalls wählen Sie *Nein*. Sie gelangen dann zurück zum Menü *Programmverwaltung*.

7.2. Favoritenliste erstellen

In dieser Einstellung können Sie Ihre TV Programme bestimmten Favoritenlisten zuordnen. Im laufenden Betrieb können Sie durch Drücken der **FAV Taste** dann gezielt eine Favoriten Liste anwählen, in der Sie Ihre Lieblingssender abgelegt haben.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Programm* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Favoritenliste* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das Sie einem bestimmten Genre zuordnen möchten.
- > Wählen Sie mit der Zahlentastatur eine oder mehrere der 8 Favoritenlisten aus, in der das Programm abgelegt werden soll.



- > Wenn Sie diesen Menüpunkt verlassen möchten, drücken Sie die **Exit Taste**. Es erscheint eine Abfrage, ob Sie die geänderten Einstellungen speichern möchten. Zum Speichern bestätigen Sie mit **OK**. Andernfalls wählen Sie *Nein*. Sie gelangen zurück zum Menü *Programme bearbeiten*.

7.3. Programmeinstellungen

Hier können Sie festlegen, mit welchem Programm der Receiver beim Einschalten starten soll.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Programm an* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Programmeinstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wechseln Sie zur Zeile *Startkanal* und bestätigen Sie mit **OK**.



- > Wählen Sie in der Zeile *Startkanal* mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** den Startkanal aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Verlassen Sie das Menü durch Drücken der Taste **EXIT** und bestätigen Sie die Abfrage mit *Ja oder Nein*.

8. Einstellungen

Hier können Sie individuelle Einstellungen des Gerätes vornehmen wie z.B. Bildformat, Uhrzeit, Timer verwalten, Kindersicherung aktivieren etc.

8.1. Timer

Ihr Satellitenreceiver verfügt über 8 Timer. Ist ein Timer aktiviert, schaltet sich der Receiver zur eingestellten Uhrzeit automatisch auf das eingestellte Programm. Dies ist z.B. dann nützlich, wenn Sie einen Video/ DVD Recorder verwenden um damit eine Aufnahme zu machen.

Dazu stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung.

Sie können eine Aufnahme direkt aus der Elektronischen Programmzeitschrift EPI programmieren.

Dies ist der schnellere Weg, die Aufnahme zu programmieren. Lesen Sie dazu auch Kapitel 11.10.

Sie können einen Timer auch manuell einstellen um damit eine Aufnahme auf einen über Scart angeschlossenen Video/DVD Recorder zu aktivieren.

Ihnen stehen mehrere Timer zur Verfügung.

- > Drücken Sie die **Menütaste**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt *Einstellungen* und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie *Timer* an und bestätigen Sie mit **OK**.

Alternativ kann auch die Timer Taste auf der Fernbedienung gedrückt werden.

Es öffnet sich das Fenster der Timerübersicht.



- > Wählen Sie einen Timer an, den Sie bearbeiten möchten.
- > Drücken Sie die **gelbe Taste** (Bearbeiten)



Timermodus

In diesem Menüpunkt können Sie die Wiederholrate eines eingestellten Timers wählen.

- > Wählen Sie die Zeile *Timermodus* über die **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung.
- > Durch Drücken der **Pfeiltasten rechts/links** bestimmen Sie, wie oft der eingestellte Timer aktiviert wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: *Einmal, täglich, wöchentlich, jährlich*.

Timertyp

Bestimmen Sie hier, ob der Receiver zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt einschalten, ausschalten oder eine bestimmten Zeitraum eingeschaltet bleiben soll.

Wählen Sie *Ausschalten*, wenn der Receiver zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschalten soll.

Wählen Sie *Einschalten*, wenn der Receiver zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten soll.

Wählen Sie *Programm*, wenn der Receiver einschalten soll, eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt und dann wieder abschaltet.

Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen vor.

Datum

Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Aufnahme starten soll.

Einschaltzeit

Geben Sie hier die Uhrzeit an, wann der Timer aktiviert werden soll.

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, verlassen Sie das Menü durch Drücken der Taste **EXIT**.

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit *Ja* oder *Nein*.

Programm

Wenn Sie unter Timertyp Programm gewählt haben, können Sie in dieser Zeile bestimmen, auf welchem Programmplatz der Receiver einschalten soll.

Dauer

Wenn Sie unter Timertyp Programm gewählt haben, können Sie in dieser Zeile bestimmen, wie lange der Receiver eingeschaltet bleiben soll.

Beispiel:

Sie möchten auf Ihren Videorecorder eine Sendung aufzeichnen, die um 20:15 startet und bis 21:45 läuft.

Geben Sie unter Dauer dann 01:30 (1 Stunde, 30 Minuten) ein.

8.2. Sprache

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Sprache* an und bestätigen Sie mit **OK**.


Sie können zwischen folgenden Sprachen wählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Portugiesisch, Finnisch, Tschechisch, Griechisch, Dänisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch und Arabisch.

- > Wählen Sie die gewünschte Sprache mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** Tasten.
- > Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen Sie zu den Einstellungen zurück.

8.3. Jugendschutz

Ihr Receiver ist mit einem Jugendschutz ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie TV- und Radioprogramme durch eine PIN-Abfrage schützen.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Jugendschutz* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Geben Sie den vierstelligen Pin über die Zahlentastatur der Fernbedienung ein. (werkseitig voreingestelltes Passwort: 0000).



-
- > Wenn Sie den Jugendschutz aktivieren möchten, schalten Sie diesen mit den **Pfeiltasten rechts/links** in der Zeile *Jugendschutz* ein.
 - > Wählen Sie in der Zeile *Jugendschutzeinstellungen* die Altersfreigebe aus. Sollten Sie z.B. hier 10 einstellen, so verlangt der Receiver die Eingabe des Pin Codes beim Schalten auf ein Programm auf dem eine Sendung ausgestrahlt wird, die eine Altersfreigebe von z.B. 12 Jahren hat.

Hinweis:

Programme die Sie mit dem Jugendschutz versehen möchten können Sie wie in Kapitel 7.1.1. beschrieben auswählen.

8.3.1. Passwort ändern

Im Jugendschutzmenü können Sie das voreingestellte Passwort ändern.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Jugendschutz* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Geben Sie den vierstelligen Pin über die Zahlentastatur der Fernbedienung ein. (werkseitig voreingestelltes Passwort: 0000).
- > Wählen Sie die Zeile *Passwort ändern* an und bestätigen Sie mit **OK**.



- > Geben Sie das aktuelle Passwort über die **Zahlentastatur der Fernbedienung** ein.
- > Geben Sie das gewünschte neue Passwort (4-stellig) über die **Zehnertastatur** Ihrer Fernbedienung zweimal ein. (ACHTUNG: beide Eingaben müssen identisch sein).
- > Durch Drücken der **EXIT** Taste gelangen Sie, nach dem Bestätigen oder Verwerfen der in diesem Menüpunkt vorgenommenen Änderungen zurück in die Einstellungen.
- > Durch erneutes Drücken der **EXIT** Taste verlassen Sie den Menüpunkt *Einstellungen*.

8.4. Datum/ Uhrzeit

Ändern Sie in diesem Menüpunkt bei Bedarf das Datum oder die Uhrzeit Ihres Receivers.

Hinweis:

Die Uhr Ihres Receivers wird über Satellit auf **Greenwich Mean Time** synchronisiert.

Daher ist es in der Regel nur erforderlich die Sommerzeit ein- oder auszuschalten, sofern Sie den Receiver in Deutschland oder einem anderen Land der gleichen Zeitzone betreiben.

(GMT-Einstellungen für Deutschland: GMT + 1)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Datum/Uhrzeit* an und bestätigen Sie mit **OK**.

8.3.1. Sommerzeit

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Sommerzeit* an und schalten Sie bei Bedarf mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** bei Bedarf ein oder aus.

8.5. TV Einstellungen

In diesem Menü können Sie die verschiedenen Bildeinstellungen vornehmen, um den Receiver optimal an Ihrem Fernseher zu betreiben.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *TV Einstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.



8.5.1. Kontrast

- > Ändern Sie hier mit den **Pfeiltasten rechts/links** den Kontrast.

8.5.2. Helligkeit

- > Ändern Sie hier mit den **Pfeiltasten rechts/links** die Helligkeit.

8.5.3. Sättigung

- > Ändern Sie hier mit den **Pfeiltasten rechts/links** die Sättigung.

8.5.4. SPDIF

- > Stellen Sie hier mit den **Pfeiltasten rechts/links** das digitale Audiosignal über den elektrischen digitalen Audioausgang ein.

8.5.5. Bildformat

Manche Sender strahlen ihr Programm im Bildschirmformat 16:9 aus, während andere Programme im Format 4:3 senden. Um die für Ihren Fernseher optimale Darstellung zu nutzen, kann das Bildformat hier umgeschaltet werden.

- > Hier wählen Sie das Bildformat aus. Sie können zwischen den Optionen
4:3LB (4:3 Letterbox, automatische Bildumschaltung)
4:3PS (4:3 Pan & Scan)
und
16:9.

Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links**.

8.5.6. Displaymodus

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Videostandards wählen. Zur Auswahl steht PAL und NTSC, sowie eine Automatik Funktion, die den Videostandard automatisch erkennt und an den Fernseher weitergibt.

- > Wählen Sie den gewünschten Farbmodus mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** Tasten.

Hinweis:

Das Gerät ist ab Werk auf PAL voreingestellt. Eine Änderung sollte nur erfolgen, wenn der Fernseher auch NTSC unterstützt.

8.5.7. Videoausgang

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farb- bzw. Bildmodi wählen. Zur Auswahl steht

CVBS (Standard Modus)

und

YPbPr (Componenten Modus)

Hinweis:

Der Receiver ist werkseitig mit CVBS voreingestellt. Wir empfehlen daher nur dann diesen Modus zu ändern, wenn das angeschlossene Fernsehgerät das Componenten Signal unterstützt.

- > Wählen Sie den gewünschten Farbmodus mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.
- > Durch Drücken der **OK** Taste speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.
- > Wählen Sie den gewünschten Videoausgang mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** Tasten.

9. Einstellungen

Hier können Sie die Werkseinstellung aktivieren oder eine Update des Gerätes über Satellit durchführen.

9.1. Werkseinstellungen

Hier können Sie die Werkseinstellung aktivieren oder eine Update des Gerätes über Satellit durchführen.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Diverses* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Werkseinstellungen* an und bestätigen Sie mit **OK**.

!!ACHTUNG:

BEIM ZURÜCKSETZEN IN DIE WERKSEINSTELLUNGEN WERDEN ALLE PERSÖNLICH VORGENOMMENEN EINSTELLUNGEN WIE FAVORITENLISTEN ODER UMBENANNTA PROGRAMME GELÖSCHT!!

Durch Drücken der **EXIT** Taste verlassen Sie das Werkseinstellungsmenü.

-
- > Geben Sie mit Hilfe der Tastatur der Fernbedienung den PIN Code ein.
Der werksseitig eingestellte Pin Code ist 0000.



Sie haben die Auswahl zwischen:

Werkseinstellung

Setzt alle am Gerät geänderten Einstellungen inklusive der Programmliste in die werksseitigen Einstellungen zurück.

Alle individuellen Menüeinstellungen sowie Änderungen der Programmliste gehen verloren.

Standard Programmliste

Ruft die werksseitig voreingestellte Programmliste auf.

Individuelle Änderungen der Programmliste gehen verloren.

Standardeinstellungen

Ruft die werksseitigen Geräteeinstellungen auf. Individuelle Änderungen der Programmliste bleiben erhalten.

9.2. Software Update via Satellit

Ihr Receiver verfügt über eine Updatefunktion der Betriebssoftware.

Hierzu kann das Software Update via Satellit („OTA“, Over The Air) heruntergeladen werden.

Eine neue Software kann dann erforderlich sein, wenn diese eine Verbesserung der Bedienung bzw. der Einstellungen beinhaltet.

Hinweis:

Eine neue Software steht nicht grundsätzlich, sondern nur im Bedarfsfall zur Verfügung.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Diverses* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Software Update via Satellit* an und bestätigen Sie mit **OK**.



Folgende Parameter müssen eingestellt sein:


automatische Softwareerkennung	Ein
Satellitenname	Astra 1C 1E
Transponder	12604/22000/H
Updatetyp	Software

Die angegebenen Parameter sind auf dem Stand der Erstellung dieser Anleitung und können ggf. von den aktuellen Parametern abweichen.

Bitte wenden Sie sich bezüglich dieser Parameter auch an Ihren Fachhändler.

Alle Einstellungen können Sie verändern, indem Sie den entsprechenden Punkt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** anwählen und mit den **Pfeiltasten rechts/links** anpassen

- > Wechseln Sie in die Zeile *Start* und bestätigen Sie mit **OK**.
Der Ladevorgang wird gestartet.



Sollte auf dem Gerät bereits die aktuelle Software installiert sein, erscheint nach kurzer Zeit die Meldung: „Not found new software“

10 Multimedia

Im Bereich Multimedia finden Sie diverse Spiele, die Sie mit Hilfe der Fernbedienung spielen können.

Um ein Spiel anzuwählen gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf der Fernbedienung.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Multimedia* an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *Spiele* an und bestätigen Sie mit **OK**.

Sie haben die Auswahl zwischen 5 Spielen.



- > Wählen Sie das gewünschte Spiel über die **Pfeiltasten auf/ab** an, und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Folgen Sie danach den jeweiligen Anweisungen am Bildschirm.



11.2.3.

Programmwahl über Programmliste

Um das Auffinden der einzelnen Programme zu erleichtern, verfügt Ihr Gerät über eine Programmlistenübersicht.

> Drücken Sie im laufenden Programm die **Taste OK**.

Es erscheint die Liste der Programme.



- > Sie können nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** das gewünschte Programm auswählen und mit **OK** bestätigen. Die Programmliste verschwindet wieder durch erneutes Drücken der **OK Taste** oder der **Exit Taste**.
- > Um in der Liste mehrere Positionen zu überspringen, benutzen Sie die **Pfeiltasten rechts/links**


Sie können die Liste nach bestimmten Kriterien durchsuchen, um so schneller das gewünschte Programm angezeigt zu bekommen.

So haben Sie die Möglichkeit eine Sortierung vorzunehmen nach:


Satellitenpositionen (rot)



Favoritenlisten (grün)



Alphabet (gelb)



Freien/Verschlüsselten Sendern (blau)



11.2.4. Programm mit einer Favoritenliste aufrufen

- > Drücken Sie die **Taste FAV**. Es erscheint die Favoritenliste.




- > Wählen Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm aus, das Sie sehen möchten.
- > Um die Favoritenliste zu verlassen drücken Sie die **Exit** oder **OK Taste**.

11.3 Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung.

- > Die Infobox können Sie ebenfalls durch Drücken der **Info Taste** aufrufen.



- > Durch erneutes Drücken der **Taste INFO** werden die Daten des eingestellten Transponders sowie weitere Sendeparameter angezeigt.



- > Durch Drücken der **Taste Exit** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

11.4. Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dies erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der **Pfeiltaste rechts** lauter und mit Hilfe der **Pfeiltaste links** leiser.
- > Durch Drücken der **Taste Ton ein/aus (Mute)** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.



11.5. TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

- > Schalten Sie mit der **Taste TV/Radio (blaue Funktionstaste)** den Receiver in den Radiobetrieb.

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um.

- > Durch erneutes Drücken der **Taste TV/Radio** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.
- > Programme können im Radiomodus genau wie im TV Betrieb angewählt werden.

11.6. Dolby Digital (AC3 - Betrieb)

Der Receiver kann Dolby Digital Ton empfangen. Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound (AC3) ausgestrahlt, kann dieser Ton aktiviert werden.

Möchten Sie die Sendung im Dolby Digital-Format (AC3) wiedergeben, dann stellen Sie Ihren Receiver wie folgt auf AC3-Betrieb um:

- > Drücken Sie die **Audio Taste**. Die Bildschirmeinblendung Audio erscheint.
- > Wenn die Sendung in AC 3 gesendet wird, können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den AC3 Modus anwählen und mit **OK** bestätigen. Nun können Sie die Sendung in 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Sound hören.
- > Bitte beachten Sie, dass bei der AC 3 Einstellung der analoge Ton über die Scart Buchsen oder den analogen Audio Ausgang abgeschaltet bzw. leiser werden kann.

11.7. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- > Durch Drücken der **Taste RCL** wird das zuletzt eingestellte Programm wieder eingestellt.
- > Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das zuvor gesehene Programm eingestellt.

11.8. Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der einzelnen Programme anzeigen zu lassen.

- > Schalten Sie das Programm ein, dessen Videotext-Informationen Sie ansehen möchten.
- > Durch Drücken **TXT Taste** und anschließender Bestätigung mit **OK** schalten Sie den Videotext ein.



OK



- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät diese Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernseh-Bildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.

- > Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab** um eine Seite vor- bzw. zurück zu blättern. Durch Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

11.9. Untertitel

Einige Programmanbieter senden bei diversen Sendungen Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **SUBTL Taste**.



Hinweis: Es stehen nur Sprachen zur Verfügung, die vom Sender ausgestrahlt werden. Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und achten Sie darauf, dass diese Einstellung nach einem Programm Umschaltvorgang nicht erhalten bleibt.

11.10. Elektronische Programminfo EPI


Mit Hilfe der EPI-Funktion (Electronic Programme Info) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

- > Drücken Sie die **Taste EPI** auf der Fernbedienung im laufenden Programm des Receivers.

Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm.



- > Wählen mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Sender aus, von dem Sie genaue Informationen über das Programm erhalten möchten.
- > Wechseln Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** in das rechte Feld.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Sendung, von der Sie mehr Informationen sehen möchten.
- > Drücken Sie die gelbe Taste, um nähere Informationen zu dieser Sendung zu erhalten.



- > Verlassen Sie die Detailinformation durch Drücken der **Taste EXIT**.
- > Sie können die EPI-Daten der einzelnen Programme bis zu 7 Tagen im Voraus einsehen.
So können Sie über die **Seiten Tasten auf/ab (PAGE)** den gewünschten Tag auswählen.
- > Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.
- > Um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren, drücken Sie die **Exit Taste**.
- > Wenn Sie eine Sendung z.B. auf einen Video/DVD Recorder aufzeichnen möchten, wählen Sie diese entsprechend aus, drücken Sie die **blaue Taste**.
Es öffnet sich das Timerfenster. Im Timer werden automatisch die Daten für Zeit und Datum der Sendung übernommen.

11.11. Bildschirmformat einstellen

Manche Sender strahlen ihre Programme im Bildschirmformat 16:9 aus, während andere Programme im Format 4:3 senden. Um die für Ihren Fernseher optimale Darstellung zu nutzen, kann das Bildformat umgeschaltet werden.

Durch Drücken der **16:9 Taste** können Sie das Bildschirmformat auf 16:9, 4:3 oder Auto einstellen. Die jeweilige Einstellung erscheint auch oben rechts in der Ecke des Bildschirms.

11.12. Zoomfunktion

Sie können im laufenden Fernsehbetrieb den Bildinhalt vergrößern, um z.B. Schriften und Einblendungen besser lesen zu können.

- > Drücken Sie dazu die **grüne Taste** auf der Fernbedienung. Es erscheint ein Lupensymbol.
- > Durch mehrmaliges Drücken der **Seiten auf/ab (PAGE) Taste** wird das Bild Schritt für Schritt vergrößert bzw. verkleinert.
- > Durch Drücken der **Taste Exit** verlassen Sie die Zoomfunktion wieder.

12. Technische Daten

DVBS-Tuner:

Eingangsfrequenzbereich	950 2150 MHz
Eingangspegelbereich	- 65 dBm ... - 25 dBm
DBS-Tuner Eingang	F - Buchse
Ein-/Ausgangsimpedanz	75 Ohm
Ausgang für 1. ZF	950 ... 2150 MHz (loop through)
Demodulation	QPSK
Symbolrate	2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
Viterbiraten	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Demultiplexing:	gemäß ISO 13818-1

Videodekodierung:

Videokompression	MPEG-2, Bis zu MP@ML (main profile @ main level)
Videostandard	PAL / NTSC
Aktive Bildfläche	720 Pixel x 576 Zeilen (Pal), 720 Pixel x 480 Pixel (NTSC) 576p
Bildformat	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audiodekodierung:

Audiokompression	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode	Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

TV-SCART:

Ausgang:	FBAS oder CVBS
-----------------	----------------

LNB Stromversorgung:

LNB Strom	350 mA max.; kurzschlußfest
LNB Spannung vertikal	14V
LNB Spannung horizontal	19V

22 kHz-Modulation:	22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V
---------------------------	---

Programm-Anzahl:

Gesamtliste TV/Radio:	Insgesamt 4000 Programme
------------------------------	--------------------------

DiSEqC:	DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2
----------------	---------------------------

Timer:

Ereignisse:	maximal 8 Ereignisse
-------------	----------------------

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:	Max. 5 Watt im Betrieb; unter 1 Watt im Stand-By
---------------------------	---

Eingangsspannung:	~200 V-240 V / 50 Hz Wechselspannung
--------------------------	--------------------------------------

13. Fehlersuchhilfe

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Netzkabel und Stecker prüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Antenne verstellt oder defekt	Antenne überprüfen
	Programm wird auf einem anderen Transponder übertragen	Suchlauf vornehmen (siehe Punkt 8.3)
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Antenne lässt sich nicht drehen	Motor nicht DiSEqC 1.2 tauglich	Geeigneten Motor verwenden
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen (siehe Punkt 7.2.3.1)
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
Programme wie Pro 7, Sat 1, Kabel 1 und SPORT1 sind ztw. gestört	Störungen durch "DECT-Telefone" (Funktelefone)	Abstand zwischen Empfangsstation und Receiver vergrößern
Gerät lässt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom-->Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
USB Funktionen lassen sich nicht bedienen	USB Speichermedium nicht angeschlossen	USB Speichermedium neu anschließen, ggf. Stromverbindung prüfen
Im Bild entstehen zeitweise viereckige Klötzchen. Zeitweise schaltet das Gerät auf Standbild, kein Ton. Bildschirm zeitweise schwarz mit der Einblendung "kein Signal".	Starker Regen oder Schnee	Spiegel von Schnee befreien
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten, größeren Spiegel verwenden
	Spiegel ist am Empfangsort zu klein	Antenne neu ausrichten
	Ein Hindernis steht zwischen Spiegel und Satellit (z.B. ein Baum)	Spiegel mit "freier Sicht" montieren
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet	Kurzschluss in der LNB Zuleitung	Gerät ausschalten, Kurzschluß beseitigen, Gerät wieder in Betrieb nehmen
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen
	Defektes LNB	LNB austauschen
	Falsche Außeneinheit am Receiver eingestellt	Einstellung korrigieren (siehe Punkt 6.4)
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/13
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

© **Orbitech** 2013