



Verehrter Kunde,



vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um eine fehlerfreie Funktionsweise zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgenden

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Scart Adapter mit der Bezeichnung „OUT“ am *Sender* angeschlossen ist!



Das am Funksystem angeschlossene TV-Gerät muss manuell auf den Scartanschluss eingestellt sein, an dem Sie das SKYROPA 3 angeschlossen haben. Die Scartanschlüsse sind bei den meisten TV-Geräten mit Scart1, Scart2, Ext1, Ext2 oder AV1 bzw. AV2 bezeichnet.

Informationen zur Einstellung des TV-Gerätes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem
TELESTAR SKYROPA 3!
Ihr TELESTAR Serviceteam

TELESTAR®
digital tv, multimedia & more

