

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

TechniSat



Soundsystem/Digitalradio
DIGITRADIO 3 VOICE

TechniSat



Soundsystem/Digitalradio
DIGITRADIO 3 VOICE



TechniSat



TechniSat



RADIO/EMPFANG
DAB+: 174 – 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 – 108 MHz
Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
Programmspeicher Favoriten UKW: 20
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

ANSCHLÜSSE
1x Audio-Eingang analog/AUX in
1x Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke)
1x USB
1x Anschluß für externe Antenne (F-Buchse)

ABMESSUNGEN (B x H x T)
38 x 13 x 16,8 cm

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 3 VOICE
Teleskopantenne
F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne)
Netzteil
Fernbedienung inkl. Batterien
Bedienungsanleitung
Broschüre mit Bedienungs Hinweisen in Brailleschrift



Hey TechniSat, einschalten.

TECHNIVOICE Sprachsteuerung

TECHNIVOICE ist eine Offline-Sprachsteuerung mit 19 verschiedenen Sprachkommandos, die für die Bedienung der wichtigsten Funktionen optimiert sind. Anders als bei den meisten Sprachassistenten benötigt das Radio für die Sprachsteuerung keinen Internetzugang. Die Sprachbefehle werden direkt vom Radio ausgewertet und umgesetzt. Es werden keine Daten über die Nutzung gespeichert, verarbeitet oder über das Internet versendet. Wenn ein Sprachbefehl erkannt wurde, erhalten Sie vom Radio eine akustische Rückmeldung via Bestätigungston oder Sprachausgabe.

Nur in deutscher Sprache verfügbar / Sprachkommandos auf der Verpackungseite.

TECHNIVOICE



Stereo-Sound „Made in Germany“

Freuen Sie sich auf den perfekten Klang der zwei je 10 Watt starken Lautsprecher. Mit Equalizer für die Einstellung der persönlichen Klangpräferenz.



Digitaler Radio-Empfang

Genießen Sie die bundesweite und regionale Radioprogrammvielfalt über DAB+ in bester Digitalqualität. Ohne Rauschen und Knistern.



MP3-CD-Player

Spülen Sie CDs und MP3-CDs ab. Die Resume-Funktion sorgt dafür, dass die CD genau dort weiter läuft, wo sie zuletzt gestoppt wurde.

TECHNIVOICE
» Hey TechniSat «

Sprachkommando	Aktion
Einschalten	Schaltet das DIGITRADIO ein
Ausschalten	Schaltet das DIGITRADIO aus
Ton lauter	Lautstärke um einen Schritt erhöhen oder Stummschaltung (falls aktiv) deaktivieren
Ton leiser	Lautstärke um zwei Schritte verringern
Ton stumm	Ton stummschalten
Weiter	CD/Musik Wiedergabe: Nächster Titel. DAB+: Nächster Sender in der Sendersliste. FM: Sendersuchlauf
Zurück	CD/Musik Wiedergabe: Vorheriger Titel. DAB+: Vorheriger Sender in der Sendersliste. FM: Sendersuchlauf
Wiedergabe	CD/Musikwiedergabe: Startet die Wiedergabe. Keine Funktion im DAB+/FM-Modus.
Pause	CD/Musikwiedergabe: Wiedergabe pausieren. Keine Funktion im DAB+/FM-Modus.
Status	Sprachrückmeldung des Gerätestatus
Quelle FM	Wechsel in den FM-Modus (auch im Standby)
Quelle DAB	Wechsel in den DAB+ -Modus (auch im Standby)
Quelle CD	Wechsel in den CD-Modus (auch im Standby)
Quelle USB	Wechsel in den USB (Musikwiedergabe)-Modus (auch im Standby)
Quelle Extern	Wechsel in den AUX-Modus (auch im Standby)
Favorit 1	Speilt den Favoritensender 1 ab
Favorit 2	Speilt den Favoritensender 2 ab
Favorit 3	Speilt den Favoritensender 3 ab
Favorit 4	Speilt den Favoritensender 4 ab

TechniSat Digital GmbH
TechniSat
Autos-Garten-Str. 3
D-54500 Daun/VfR



audio.technisat.com