

# TELESTAR<sup>®</sup>

## Montageanleitung

### ANTENNA 4

#### Technische Daten:

Kanäle:	UHF 21-69
Frequenzbereich:	470 – 862 MHz
Gewinn:	10 – 11dB
Elemente:	21
Vor-/ Rückverhältnis:	24dB
Öffnungswinkel horizontal:	47°
Öffnungswinkel vertikal:	57°
Windlast horizontal	42,0N
Windlast vertikal:	45,6N
Länge:	740mm
Anschluss:	F-Technik
Impedanz:	75 Ohm

