



User manual DIGICLOCK RADIO


Radioclock with LED display



TechniSat

Disposal of the appliance and standards

- Old appliances are not worthless rubbish. By recycling valuable raw materials can be recovered. Check with your municipal or local government options for environmentally - friendly disposal of the device.
- This appliance is marked according to the Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- This product may not, at the end of his life be disposed via the normal household waste, but should be taken to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
- The symbol on the product, user manual or packaging indicates the recycling of the product. The materials are recyclable according to their labeling. With the reuse, recycling or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



Your unit carries the CE mark and complies with all relevant EU standards.

Subject to change for amendments and printing errors Version 05/2018

TechniSat and DigiClock Radio are registered trademarks of TechniSat Digital GmbH


Safety advice

For your own protection, you should read the safety precautions carefully before using your new Radioclock.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by inappropriate handling, or by non-compliance with the safety precautions.

- Only operate the radioclock in a temperate climate.
- To ensure adequate ventilation, place the receiver on a flat, horizontal surface and do not place any objects on top of it. There are ventilation slots here to allow heat to be dissipated from the interior of the unit.
- Do not place any burning objects, such as lit candles, on top of the radioclock.
- Do not expose the radioclock to water droplets or water spray, and do not place any objects filled with liquid, such as vases, on top of it. If water gets into the unit, immediately disconnect the mains plug and inform the service department.
- Do not operate any sources of heat near the unit, which may also heat it up.

- Do not obstruct the ventilation slots
- Do not open the unit under any circumstances! You risk receiving an electric shock. Any necessary repairs to the unit should only be carried out by qualified service personnel.
- Never unplug your unit by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- The normal function of the unit may be disturbed by strong Electro - Magnetic Interference. If so, simply reset the unit to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the unit in other location.
- In the interests of safety and to avoid unnecessary energy consumption, never leave the unit switched on while unattended for long periods of time, e.g. overnight, while on holiday or while out of the house. Switch it off and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not attempt to use unit in temperatures outside the range of 0°C~40°C
- Do not place any heavy loads onto the unit, and do not step on it, the load may fall and cause serious injury to the unit.



In the following circumstances, you should disconnect the device from the mains power and consult an expert:

- The power cable or mains plug is damaged
- The device has been exposed to moisture or liquid has got into it
- There are significant malfunctions
- There is severe external damage.

Risk of strangulation!

Packages and parts thereof should be kept out of the reach of children. Risk of strangulation from films and other packaging materials.

Setting up the device

- Place the device on a stable, safe and horizontal surface. Ensure good ventilation.
- Do not place the unit on soft surfaces such as carpets, ceilings or close to curtains and wall hangers as you can cover the ventilation holes. This can interrupt the necessary air circulation. This can lead to a fire in the unit.
- Do not cover the unit with curtains, blankets or newspapers.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators. Avoid direct Sunshine and places with exceptionally high levels of pollution.

- Do not choose a location in rooms with high humidity, e.g. in the kitchen or sauna, as condensation may damage the device. The unit is designed for use in dry and moderate environments and must not be exposed to dripping or splashing water.
- The unit may only be operated in a horizontal position.
- Do not place any heavy objects on the unit.
- When moving the product from cold to warm, moisture may accumulate inside the product. In this case, wait about an hour before operating the unit.
- Route the power cord so that no one can trip over it.
- The outlet should be as close to the appliance as possible.
- To connect to the mains, plug the mains plug completely into the socket.
- Use a suitable, easily accessible mains plug and avoid using multiple sockets!
- Do not touch the power cord or plug with wet hands, danger of electric shock!
- In the event of a malfunction or smoke and odour from the housing, immediately unplug the mains plug from the socket!
- Disconnect the power plug before a storm breaks out.
- If the appliance will not be used for a long period of time, e.g. before the start of a long journey, unplug it from the mains socket.
- Too high a volume can damage your hearing.

Radio

1. Press the “ON/OFF” button to turn the clock radio on or off.
2. Adjust the “TUNNING” buttons to select the desired station.
3. Press the “VOL +” or “VOL -“ button to adjust the volume.
4. Press the “PRE/M+” button to store your desired station. The display will show the “P01” means your station will be saved on the first pre-set. If it displays “P02” this means the station is saved in the second pre-set.
5. To store the tuned station, press and hold the „PRE/M+“ button until the display shows flashing “P01”. Under this condition short press to confirm station to store in this memory location. “P01” will stop to flash to feedback station is stored. Tuned another station and long press „PRE/M+“ button until the display shows „P02“ flashing then short press to confirm. Repeat this procedure until 10 memories are stored.

Please note you can only recall the preset station until you save all 10 stations.

Setting the Alarm

1. You must switch off the radio before you set the alarm time.
2. Press and hold the “ALARM 1” or “ALARM 2” button until the Hour display begins to blink. The Alarm 1 / 2 buttons are marked with a alarm sign.
3. Now you can select to wake up by radio or buzzer. The LED with bell logo stands for wake up to buzzer. The LED with music note logo stands for wake up to radio. Press “ALARM 1” button to select different wake up modes.
4. You can set the alarm time, after you select the wake up mode. Press the “HOUR” to adjust the hour and press “MIN” button to adjust the Minute.
5. Press the “ALARM 1” button now to fix the alarm time.

6. Use the same method to set Alarm 2.

Canceling the Daily Alarm

Press the "ALARM OFF" (power off button) button to stop the alarm. The alarm will operate 24 hours later as per alarm time set.

Cancelling the Alarm

Press the "ALARM 1" or "ALARM 2" buttons, until the buzzer and the alarm clock symbol will not be illuminated. The alarm setting is cancelled now.

Setting the Clock

1. You must switch off the radio before you set the clock time.
2. Press and hold the "TIME" button until the display begins to blink, and then release the button.
3. Press the Hour and Minute button to adjust the hour and minute.
4. Press the "TIME SET" button to save time.

Power from the battery is used only for memory backup device

Setting the Sleep Time

1. You must switch off the radio before you set the sleep time.
2. Press the Sleep button repeatedly to set the sleep time (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min or OFF).

Snooze and Alarm Reset

To use the snooze, press the SNOOZE bar when the alarm is sounding. The alarm will stop temporarily, but will resume sounding after 9 minutes.

Changing the brightness of the LED display

The device has the ability to change the display brightness. There are two modes: bright and darker. In order to change the brightness, please press the snooze button. If you press SNOOZE button again, display brightness returns to its previous state.

Specification

Frequency Range: FM 87,5 -108 MHz

Power Source: AC 230V ~ 50 Hz/60Hz, 3W

DC 3V (For back-up)

Power Output: 400 mW

Service:

In case of a failure, please contact with your local distributor of TechniSat products.



Gebruiksaanwijzing DIGICLOCK


Radio-alarmklok met LED-display



TechniSat

Opmerkingen over recycling

De verpakking van deze radioalarmklok is volledig gemaakt van recyclebare materialen. Gelieve ze te sorteren en in de juiste recyclagebakken te doen. Deze ontvanger mag na gebruik niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Het moet worden afgevoerd naar een speciaal inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. U vindt informatie over de dichtstbijzijnde afvalverwijderingspunten bij uw plaatselijke gemeentekantoor. Vergeet ook niet om gebruikte batterijen uit de afstandsbediening niet samen met het huisvuil weg te gooien. Breng ze naar een speciaal inzamelpunt voor gevaarlijk afval voor verwijdering.



DigiClock Radio is CE-gemarkeerd en voldoet aan de EU-normen. TechniSat behoudt zich het recht voor om wijzigingen en drukfouten aan te brengen. State 10/2020 TechniSat en DigiClock Radio CE zijn geregistreerde handelsmerken van TechniSat Digital GmbH.

Veiligheidsinstructies


Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Volg altijd alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en op de achterkant van het toestel.

Wees voorzichtig met het gebruik van de AC-adapter!

- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op de netvoeding 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Probeer het apparaat nooit onder een andere spanning te gebruiken.
- Het netsnoer mag pas worden aangesloten als de installatie op de juiste wijze is voltooid.
- Als het netsnoer van het toestel beschadigd is of als het toestel op een andere manier beschadigd is, mag u het toestel niet gebruiken.
- Trek niet aan de kabel als u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Om het risico van brand en elektrische schokken te vermijden, mag u het

apparaat niet aan regen of vocht blootstellen.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van baden, zwembaden of water.
- Plaats geen vloeibare verpakkingen zoals bloemenvazen op het apparaat. Ze kunnen vallen, en ontsnappende vloeistof kan ernstige schade of risico op een elektrische schok veroorzaken.
- Open de kast niet. Anders bestaat er een risico op een elektrische schok.
- Probeer nooit zelf een beschadigd apparaat te repareren. Neem altijd contact op met een van onze klantenservicecentra.
- Open het apparaat in geen geval - alleen een specialist kan dit doen.
- Vreemde voorwerpen zoals naalden, munten, enz. mogen niet in de eenheid vallen.
- Raak de aansluitcontacten aan de achterkant van het apparaat niet aan met metalen voorwerpen of vingers. Dit kan leiden tot kortsluiting.
- Plaats geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het apparaat.
- Laat kinderen dit apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Laat onderhoudswerkzaamheden altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Anders breng je jezelf en anderen in gevaar.
- Het apparaat blijft ook na uitschakeling op het stroomnet aangesloten. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact.
- Luister niet naar de radio op hoog volume. Dit kan leiden tot blijvende gehoorschade.



Instellen van het apparaat

- Plaats het apparaat op een stabiele, veilige en horizontale ondergrond. Zorg voor goede ventilatie.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond zoals tapijt, plafond of in de buurt van gordijnen of muurhangers, aangezien de ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt. Dit kan de noodzakelijke luchtcirculatie onderbreken. Dit kan leiden tot een brand in het toestel.
- Dek het apparaat niet af met gordijnen, dekens of kranten.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren. Vermijd direct zonlicht en gebieden met extreem veel stof.

- Kies geen locatie in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals keukens of sauna's, omdat condensatie het apparaat kan beschadigen. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een droge en gematigde omgeving en mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water.
- Het apparaat mag alleen in een horizontale positie worden gebruikt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Bij het verplaatsen van het product van koud naar warm kan vocht zich ophopen in het product. Wacht in dit geval ongeveer een uur voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Leid het netsnoer zo dat niemand erover kan struikelen.
- Het stopcontact moet zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevinden.
- Voor de aansluiting op het stroomnet steekt u de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik een geschikte, goed bereikbare netstekker en vermijd het gebruik van stekkerdozen!
- Raak het netsnoer of de stekker niet aan met natte handen, gevaar voor elektrische schokken!
- In geval van een storing of rook en stank van de behuizing moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact worden getrokken!
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat er een storm uitbreekt.
- Als het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, bijv. voor het begin van een lange reis, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Een te hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

Verstikkingsgevaar!

De verpakking en de onderdelen ervan mogen niet door kinderen worden achtergelaten. Risico op verstikking door folies en andere verpakkingsmaterialen.

Radio

1. Druk op de "ON/OFF" knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. stel de ontvangstfrequentie in met de knoppen "TU+" en "TU-".
3. Wijzig het volume met de toetsen "VOL +" en "VOL -".
4. druk op de "M+" knop om de gevonden radiozender op te slaan. Op het display verschijnt "P01", wat betekent dat de radio is opgeslagen in positie nr. 1 . Als er "P02" op het display verschijnt, betekent dit dat de radio in positie nr. 2 is opgeslagen.

Om de ingestelde radiozender op te slaan, drukt u op de toets "PRESET/M+" tot "P01" knippert. Als u de toets "PRESET/M+" nogmaals kort indrukt, stopt de zender met knipperen wanneer deze is opgeslagen. Druk op de toets "PRESET/M+" tot "P02" naar de favorietenlijst van de volgende zender knippert. Als u nogmaals op dezelfde knop drukt, wordt de zender in positie 2 opgeslagen.

Herhaal de bovenstaande stappen om maximaal 10 stations op te slaan.

Het instellen van het alarm

1. Om het alarm in te stellen, zet u de wekker uit.
2. Druk na het uitschakelen van het apparaat op de toets "ALARM 1" of "ALARM 2". totdat de tijdstelling op het display knippert.
3. U kunt kiezen of u het apparaat tijdens een alarm wel of niet in de modus wilt gebruiken: Radio of Buzzer-modus. LED met zoemersymbool is een optie met zoe-mer. LED met muzieksymbool is een optie met radio. Druk op de "ALARM1" knop om de gewenste modus te selecteren.
Als u de alarmmodus al hebt geselecteerd, kunt u nu de alarmtijd instellen. Druk op "Uur" om in te stellen en op "Minuut" om de minuten in te stellen.
5. Druk op "ALARM 1" om de alarmtijd op te slaan.
6. Volg de bovenstaande instructies om het alarm in te stellen.

De klok instellen

1. Zet de radio uit om de klok in te stellen.
2. Druk op de toets "TIME SET" en houd deze ingedrukt tot het display knippert.
3. Druk op de knoppen "Hour" en "Minute" om de juiste tijd in te stellen.
4. Nadat de tijd correct is ingesteld, drukt u nogmaals op de toets "TIME SET" om de wijzigingen op te slaan.

LET OP: Batterijvoeding wordt alleen gebruikt om het geheugen van het apparaat te ondersteunen in geval van stroomuitval (bijv. uurlijks geheugen)!

Instellen van de uitschakeltimer

1. Schakel de radio uit om de uitschakeltimer in te stellen.
2. Door op de "Sleep" knop te drukken heeft u de mogelijkheid om de tijd te wijzigen waarna het apparaat automatisch uitschakelt (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min of OFF (timer uit)).

Slaap en timer reset

Om de snooze te activeren, drukt u op de "SNOOZE" knop terwijl het alarm afgaat. Het alarm zal tijdelijk worden gestopt en zal over 9 minuten worden hervat.

Specificatie

Het frequentiebereik: FM 87,5 -108 MHz
Stroombron: AC 230V ~ 50 Hz/60Hz, 3W
DC 3V (voor geheugen back-up)
Uitgangsvermogen: 400 mW

Service:

In case of a failure, please contact with your local distributor of TechniSat products.



Instructions d'utilisation DIGICLOCK


Réveil radio avec affichage LED



TechniSat

Commentaires sur le recyclage

L'emballage de ce radio-réveil est entièrement réalisé en matériaux recyclables. Veuillez les trier et les mettre dans des poubelles de recyclage appropriées. Ce récepteur ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux après utilisation. Il doit être éliminé dans un point de collecte spécial pour les équipements électriques et électroniques usagés. Vous trouverez des informations sur les points d'élimination des déchets les plus proches dans le bureau municipal de votre localité. N'oubliez pas non plus de ne pas jeter les piles usagées de la télécommande avec les ordures ménagères. Veuillez les amener à un point de collecte spécial pour les déchets dangereux.



Le radio-réveil DigiClock porte le marquage CE et est conforme aux normes de l'UE. TechniSat se réserve le droit d'apporter des modifications et des erreurs d'impression. Statut 10/2020 TechniSat et DigiClock Radio CE est une marque déposée de TechniSat Digital GmbH.

Instructions de sécurité


Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Respectez toujours les avertissements et les instructions figurant dans ce manuel et au dos de l'appareil.

Faites attention lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur !

- L'appareil ne peut être raccordé qu'au secteur 100-240 V~, 50/60 Hz.
- N'essayez jamais d'utiliser l'appareil pour fonctionner sous une autre tension.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être branché tant que l'installation n'est pas terminée correctement.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé ou si l'appareil est endommagé d'une autre manière, ne faites pas fonctionner l'appareil.
- Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez l'appareil de la prise.
- Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas l'appareil

à la pluie ou à l'humidité.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de bains, de piscines ou d'eau.
- Ne placez pas de récipients de liquide tels que des vases à fleurs sur l'appareil. Ils peuvent tomber, et le liquide qui s'échappe peut causer de graves dommages ou un risque de choc électrique.
- N'ouvrez pas l'armoire. Sinon, il y a un risque de choc électrique.
- N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil endommagé. Contactez toujours l'un de nos centres de service clientèle.
- N'ouvrez en aucun cas l'unité - seul un spécialiste peut le faire.
- Les corps étrangers tels que les aiguilles, les pièces de monnaie, etc. ne doivent pas tomber dans l'unité.
- Ne touchez pas les contacts des bornes à l'arrière de l'appareil avec des objets métalliques ou les doigts. Cela peut entraîner des courts-circuits.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de feu ouvertes comme des bougies allumées.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Faites toujours effectuer les travaux d'entretien par du personnel qualifié. Sinon, vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger.
- L'appareil reste branché sur le secteur même après avoir été éteint. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- N'écoutez pas la radio à haut volume. Cela peut entraîner des lésions auditives permanentes.



Mise en place de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface stable, sûre et horizontale. Veillez à une bonne ventilation.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que les tapis, les plafonds, ou près des rideaux ou des suspensions murales, car les ouvertures de ventilation peuvent être couvertes. Cela peut interrompre la circulation d'air nécessaire. Cela peut conduire à un incendie dans l'unité.
- Ne couvrez pas l'unité avec des rideaux, des couvertures ou des journaux.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs. Évitez les rayons directs du soleil et les zones à forte concentration de poussière.

- Ne choisissez pas un emplacement dans des pièces à forte humidité, comme les cuisines ou les saunas, car la condensation pourrait endommager l'appareil. L'appareil est conçu pour être utilisé dans des environnements secs et modérés et ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'en position horizontale.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Lorsque le produit passe du froid au chaud, de l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur du produit. Dans ce cas, attendez environ une heure avant de faire fonctionner l'appareil.
- Acheminez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- La prise de courant doit être aussi proche que possible de l'appareil.
- Pour vous brancher sur le secteur, branchez la fiche secteur complètement dans la prise de courant.
- Utilisez une prise de courant adaptée et facilement accessible et évitez d'utiliser plusieurs prises !
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation ou la prise avec les mains mouillées, risque de choc électrique !
- En cas de dysfonctionnement ou de fumée et d'odeur provenant du boîtier, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant !
- Débranchez la prise de courant avant qu'un orage n'éclate.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, par exemple avant de commencer un long voyage, débranchez-le de la prise de courant.
- Un volume sonore trop élevé peut endommager votre audition.

Danger d'étouffement !

L'emballage et ses parties ne doivent pas être laissés par les enfants. Risque de suffocation par les films et autres matériaux d'emballage.

Radio

1. Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. régler la fréquence de réception à l'aide des boutons "TU+" et "TU-".
3. modifier le volume en utilisant les boutons "VOL +" et "VOL -".
4. appuyez sur le bouton "M+" pour enregistrer la station de radio trouvée. P01" apparaîtra sur l'écran, ce qui signifie que la radio a été stockée dans la position N° 1 . Si "P02" est affiché, cela signifie que la radio a été enregistrée en position n°2. Appuyez sur la touche "RESET/M+" jusqu'à ce que "P01" clignote. En appuyant à nouveau brièvement sur le bouton "RESET/M+", la radio se met en place No.1 "P01" s'arrête de clignoter lorsque la station est mémorisée. Afin de pour définir la liste de favoris de la prochaine station, appuyez sur le bouton "RESET/M+". jusqu'à ce que le message clignotant "P02" apparaisse, appuyez à nouveau sur le même bouton permet de sauvegarder la station en position 2.

Veuillez répéter les étapes ci-dessus pour sauvegarder jusqu'à 10 stations.

Donner l'alerte

1. Pour mettre l'alarme en marche, il faut éteindre le réveil.
2. Après avoir éteint l'appareil, appuyez sur la touche "ALARM 1" ou "ALARM 2" jusqu'à ce que le réglage de l'heure clignote à l'écran.
3. vous pouvez choisir de faire fonctionner l'appareil pendant l'alarme : Mode radio ou buzzer. La LED avec le symbole du buzzer est une option avec un buzzer. La LED avec le symbole de la musique est une option avec la radio. Appuyez sur le bouton "ALARM 1" pour sélectionner le mode souhaité.
4. Si vous avez déjà sélectionné le mode d'alarme, vous pouvez maintenant régler l'heure de l'alarme. Appuyez sur "Hour" pour régler et sur "Minute" pour régler les minutes.
5. appuyez sur "ALARM 1" pour enregistrer l'heure de l'alarme.
6. suivez les instructions ci-dessus pour régler l'alarme 2.

Régler l'horloge

1. Éteignez la radio pour régler l'horloge.
2. appuyez sur la touche "TIME SET" et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran clignote.
3. Appuyez sur les boutons "Heure" et "Minute" pour régler l'heure correcte.
4. Une fois l'heure correctement réglée, appuyez à nouveau sur le bouton "TIME SET" pour enregistrer les modifications

ATTENTION : L'alimentation par batterie n'est utilisée que pour soutenir la mémoire de l'appareil en cas de panne de courant (par exemple, la mémoire horaire) !

Réglage de la minuterie d'arrêt

1. éteignez la radio pour régler le minuteur d'arrêt.
2. En appuyant sur le bouton "Sleep", vous avez la possibilité de modifier l'heure après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min ou OFF (timer off)).

Mise en veille et réinitialisation de la minuterie

Pour activer la répétition de réveil, appuyez sur le bouton "SNOOZE" pendant que l'alarme sonne. L'alarme sera temporairement arrêtée et reprendra dans 9 minutes.

Spécification

La gamme de fréquences : FM 87,5 -108 MHz
Source d'énergie : AC 230V ~ 50 Hz/60Hz, 3W
DC 3V (pour la sauvegarde de la mémoire)
Puissance de sortie : 400 mW

Service

En cas de panne, veuillez contacter votre distributeur local de produits TechniSat.